

玫瑰金不锈钢装饰线条 钛金镜面彩色线条供应

产品名称	玫瑰金不锈钢装饰线条 钛金镜面彩色线条供应
公司名称	佛山市翔锦金属制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:翔锦 型号:304 产地:佛山
公司地址	佛山市顺德区陈村镇潭洲工业区工业三路38号力源物流城F区1座16号
联系电话	86 0757 83316929 18169816760

产品详情

玫瑰金不锈钢装饰线条 钛金镜面彩色线条供应

不锈钢踢脚线是一种不锈钢复合装饰型材，是本公司潜心研制开发的专利产品.它是由不锈钢面板和高强内衬复合压制成各种样式和规格，外层是[哑光磨砂](#)

不锈钢板,内衬是木塑材料,不需要用细木板打底，也不用去买不锈钢板下料、剪切、折弯、加工等多道繁琐工序制作,安装起来很方便，是通过装卡座后扣直接扣上的。安装时，下料切割后只需用螺栓和插接件固定在墙上即可，本型材与传统木制踢脚线相比，更加美观牢固，绿色环保，而与传统工艺制作的不锈钢踢脚线相比，价格低廉，安装方便。该产品不仅适用于家庭中装修，更适合于在酒店，宾馆，写字楼，及各类公共场所中的应用。在[现代主义](#)

装饰风格的家中，简洁而具质感的装修材料是首选，同不锈钢的家具及桌椅搭配的是原始风格的大理石地面，踢脚线总不能选用木头或瓷砖的，因为达不到简约要求的极致味道。于是采用不锈钢的踢脚线能让整体的风格一脉相承，并且在细节处都彰显出不一样的质感和品质。在不锈钢领域,不锈钢复合型材代表着:简洁,高雅的风格有力传达了激情洋溢的时尚气息,一向以旗帜鲜明,创意无限矗立于时尚的尖端,在注重创意及演绎手法的同时,延续其独特的设计理念,配合以精致的工艺,让您感受到不锈钢美感的震撼力与穿透力. 安装方法

一、准备工作

1、制作定位尺：安装卡扣时，用定位尺确定卡扣安装位置高度。定位尺长1000—2400毫米；宽40—50毫米；高度根据踢脚线型号而定，T70的高17—17.5毫米；T80的高14.5—15毫米；T100的高38—38.5毫米；T110的高36.5—37毫米；定位尺用木制、铁制的均可。

2、清理墙基：清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块；检查墙面平直度，最大缝隙不大于3毫米。否则，墙凸处要铲平。墙凹处要加垫片。

二、安装卡扣

1、安装方法一（水泥排钉固定）：将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用射钉枪固定，见图一。水泥排钉长32毫米；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30毫米左右各要有一个卡扣。

2、安装方法二（冲击钻打孔固定）：在定位尺上固定一个钻模（钻模孔直径略大于冲击钻头），抵住墙根，用冲击钻往墙上钻孔；在孔中打入木针或塑胀管。固定卡扣时，仍要用定位尺将卡扣调整后固定在同一高度（利用卡扣上的腰圆孔）。其余同上。

3、说明：木质墙面或石膏板墙面要用木工射钉枪固定卡扣；石膏墙面还可以利用轻钢龙骨用自攻螺钉固定卡扣。

三、安装踢脚线型材

1、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后（误差 ± 1.5 毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色。

2、将下好尺寸的踢脚线上槽倾斜半挂在卡扣的上口，然后将踢脚线后端向上提起一点再贴墙面向下按，使卡扣上部凸卡完全进入踢脚线上部凹槽，同时轻拍踢脚线中部即可，见图2。安装时从一端开始，一个卡扣一个卡扣的向另一端逐步按入，切忌锤击。

3、安装完毕后，踢脚线与墙、地的缝隙用硅胶封口，阴阳角及平接预留的2毫米缝隙贴美纹纸后打硅胶泥缝。

4、撕去踢脚线所有保护膜，并用老粉擦去不锈钢饰面残胶，用拉丝布去掉切口处因胶受热形成的黑斑。

5、使用不锈钢阴阳角更便于安装，欢迎客户选用。其安装方法：在踢脚线安装完成后，用AB胶把阴角、阳角、封头分别粘在接头处即可。 [3]

四、关键词图

踢脚线种类

相对于花费较高、在家居装修中唱主角的地板而言，踢脚线显得有点不起眼，因此，往往被忽视。其实，地板和踢脚线就像鞋和袜般缺一不可，而且，搭配是否合谐也很重要。目前，市场上常见的踢脚线的材质有：石材、瓷砖踢脚、原木、密度纤维板、pvc高分子发泡、不锈钢踢脚线和铝合金踢脚线。

很多人会觉得不锈钢这类的材质比较适合于营造一种冷峻、硬朗、现代的感觉，用在家庭装修的话，可能会显得太冷，与家的温馨气氛不协调，不太适合。我到觉得只是会显得比较简洁、明了，并不会有多冷。至于不锈钢踢脚所适合搭配的地板类型和颜色，我想通过设计师之手，就我们所看到过的效果来搭配浅色的木地板和瓷砖.也许效果会更好些吧!