

高分子防水设备 华源机械 防水设备

产品名称	高分子防水设备 华源机械 防水设备
公司名称	寿光市华源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光市台头工业园
联系电话	13953695622 13953695622

产品详情

寿光市华源机械有限公司

聚氯乙烯（PVC）防水卷材施工方法(机械固定法):

(1)施工时，首先进行预铺，可参照满粘法作业。纵向搭接宽度为100mm，其中50mm做固定件用，固定件需穿过保温层固定覆于结构层上。

(2)按设计和计算的固定间距，高分子防水设备，用冲击钻先打孔，孔径略小于固定螺钉外径尺寸。将固定件就位后用电动螺丝刀加固拧紧，以后依次循环操作即可。对每一个搭接进行焊接，横向采用对接处理，上用200~2500mm宽无复合层(N类)卷材覆盖搭接施焊。

本公司出售聚氯乙烯防水卷材设备及其相应的防水卷材，防水设备，如需咨询，欢迎拨打照片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！！！！

PVC防水卷材空铺系统施工工艺：

一、基层要求

基面要求平整光滑、无起砂、空鼓、砂眼及凹凸不平现象，确保基层清洁、干燥，基层含水率必须小于9%。阴阳角、转角处或有预埋件等处应做成圆弧或八字角。基层验收完毕。

二、工艺流程：

基面清理 预铺pvc防水卷材 热风焊接pvc防水卷材 节点部位加强处理 检查、修整 组织验收

三、pvc防水卷材施工步骤

- 1、基层清理干净，平整。
- 2、预铺pvc防水卷材:把pvc防水卷材按弹线控制位置布置在基层上，不得扭曲，搭接宽度100mm，并进行适当的剪裁。
- 3、卷材搭接：采用焊接机焊接每一个搭接边，PVC卷材防水设备，如果采用双焊接缝需进行充气检测。
- 4、节点处理:
裁剪适合相应节点的卷材片材，PVC防水设备，采用手持式焊枪将片材焊接于大面卷材上。
- 5、pvc防水卷材收头：收头部位采用压条固定，并使用密封胶密封。

PVC防水卷材地下工程铺设方法：

- 1、施工基层的强度、厚度、含水率等指标应符合国家规范设计要求后，方可进行PVC防水卷材施工。
- 2、根据防水部位的不同合理选择施工方法。
- 3、卷材搭接宽度应为100mm，下部卷材应压住上部卷材。
- 4、搭接缝宜采用多条焊接，单挑焊接的焊接宽度不小于100mm。
- 5、PVC防水卷材的铺设应平顺并与基础固定牢固，不得有下垂、绷紧和破损现象，经检查确认后方可进行下道工序的施工。

高分子防水设备-华源机械(在线咨询)-防水设备由寿光市华源机械有限公司提供。寿光市华源机械有限公司(www.huayuanfangshuijixie.com)在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，华源机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：隋经理。同时本公司(www.sghuayuan.com)还是专业从事山东防水设备，防水卷材生产设备，防水材料设备的厂家，欢迎来电咨询。