

# 防水涂料 寿光盛和防水 聚合物水泥基防水涂料

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 防水涂料 寿光盛和防水 聚合物水泥基防水涂料 |
| 公司名称 | 寿光市盛和防水涂料厂             |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头工业园区           |
| 联系电话 | 15006605777            |

## 产品详情

### 卫生间防水施工方法

- 1、地面处理：在进行防水处理之前，一定先找平地面，如果地面不平对防水的效果可能会有影响，也可能造成因防水涂料薄厚不均而导致的开裂渗漏。地漏，墙角，管跟等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂料，因为卫生间的墙与地面之间的接缝处会移位最容易渗水。
- 2、墙面处理：墙面处理上要做大约750px高的防水涂料，以防积水渗透墙面返潮，如果卫生间有淋浴房应将防水做到4500px，如果有浴缸，非固化橡胶沥青防水涂料厂家，与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处750px。
- 3、防水层做好后要留余一定的时间，让防水层与建筑更好的融为一体，然后在防水层上做保护层再铺地砖，施工过程中，可千万马虎不得，要尽量的保护防水层。
- 4、防水施工是隐蔽工程，后续的施工也有可能会破坏防水层，如果地砖已铺设完毕，可千万不要砸地砖，用专业的补缝防水材料，把所有的缝隙堵住做好防水就好了。也同样适用于卫生间防水层失效后防水工程。
- 5、防水是一项系统工程，每处产生的原因及处理方法不尽相同。材料是基础，施工是关键，后续服务是保证

防水涂料施工时最常到的工具是什么：

- 1、胶皮板刷：根部粗、头部薄，具有良好的橡胶刮板，主要适用于排水沟、立管周围、阴阳角和凹凸比较复杂的部位。
- 2、海绵状板刷：比胶皮板刷(刮板)面宽(200~300mm)的小板刷。用于聚氨酯防水涂料的施工，可以大面

积、一次性、多量地往复加压涂抹。板刷是用海绵板制成的，也有的是用橡胶板制成的。板刷腰部柔软一些，刷子头部很好选用不易被磨损的材料制作，头疗有做成平头形的或梳状的，手把要既能使上劲，又不易滑动，便于把握。

3、抹灰用的抹子或胶皮抹子：常用的抹灰抹子也称美国抹子，使用时用力压抹，材料抹得就不少，防水涂料，用力过小时，材料抹得就多，要根据材料的流动特性来控制用力程度，要使用熟练才好。关于胶皮抹子，是用硬质橡胶发泡板做成抹子形状，打眼穿孔后，安装复合在抹子的底板上，用法与抹类抹子一样。

### 防水涂料介绍厨房做防水有必要

水是无孔不入的，对于卫生间和厨房这些经常接触水的地方，只要有一个地方发生漏水，就会在楼板内形成串水渗漏到楼下，影响邻里关系，严重的可能会造成重大财产索赔和发生法律纠纷。其次，如果重新补做防水，造成大约是装修之前做防水的3-5倍。目前家庭的目前家庭的重要用水点不外乎卫生间、厨房和阳台。就厨房而言，聚合物水泥基防水涂料厂家，每天用水的方式不像卫生间有大量的明水洒落到地面或墙壁，只是做饭的时候水盆处的水溅到墙壁上或偶尔洒落到地面。再者就是擦拭地面时弄湿地面。就以上水源来看，99.9%的水会通过蒸发方式消除，但仍会有很小一部分水通过瓷砖间的缝隙渗入墙壁和地面。长时间（一年左右）没有防水层的地面和墙面与其他墙壁比较会有比较明显的潮湿。在装修二手房的同学可以很明了看到没有防水层的厨房地面和墙面的情况。目前基本上所有的电源都埋在墙壁里，在潮湿环境下对用电安全和电线老化都会有影响，这一点相信大家都会理解。所以厨房做防水不容忽视的。

防水涂料-寿光盛和防水-聚合物水泥基防水涂料由寿光市盛和防水涂料厂提供。防水涂料-寿光盛和防水-聚合物水泥基防水涂料是寿光市盛和防水涂料厂（[www.shenghefangshui.com](http://www.shenghefangshui.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（[www.shengdeguanye.com](http://www.shengdeguanye.com)）还是专业从事聚氨酯防水涂料图片，山东聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。