

广东高效K11防水涂料 卫生间屋顶外墙防水补漏材料 水性环保型

产品名称	广东高效K11防水涂料 卫生间屋顶外墙防水补漏材料 水性环保型
公司名称	广州百川化工有限公司
价格	3.80/千克
规格参数	品牌:广州百川 型号:BC-K11 产地:广东广州
公司地址	黄埔区荔香一街1号2号二楼232房
联系电话	13535352060

产品详情

K11防水材料特性K11柔性防水涂料——双组份，丙烯酸类高分子聚合物改性的水泥基防水材料。粉料与添加剂混合后发生反应，在基面形成一层防水膜，能抵御建筑物各种原因产生的微裂缝，适应建筑结构轻微的震动以及不大于2mm的位移。该防水层干固后不会产生收缩，能阻止底材硅酸盐的渗透，抑制霉菌的生长和防止盐份对饰面或混凝土造成污染和侵蚀。

一、基面处理

- 1、基面应结实平整、干净、无灰尘、无油污、无混凝土脱模剂及杂物；
- 2、对于有油污的基面应用洗剂进行擦洗，再用清水冲洗干净。
- 3、对于空鼓、松脱基面、尖锐凸出物（钢筋头）都应铲除及用水泥砂浆或堵漏材料进行修补。
- 4、阴阳角处建议做成圆角或棱角。
- 5、基面若有缺陷或裂漏现象，必须进行处理合格后方可进行防水层施工。

二、施工流程

清理基面 湿润基面 涂刷第一道K11防水涂料 涂刷第二道K11防水涂料 涂刷第三道K11防水涂料
质量验收

三、施工操作

- 1.在干燥基面上施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准，若基面潮湿但无明水可直接施工。2.按配比先将K11柔性防水浆料乳液倒入拌料桶中，然后再将粉剂倒入，充分搅拌至均匀、无料粒糊状，静置十分钟后再次搅拌一下，效果更佳。
- 3.用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上，待第一层完全干透后（约2小时或手擦不粘为准），再涂刷第二遍，待第二层完全干透后（约2小时或手擦不粘为准），再涂刷第三遍，三遍的涂刷方向应交错。（反墙30cm）
- 4.在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。

四、施工注意事项

- 1.禁止在5℃以下或下雨的情况下施工。
- 2.若在特别潮湿又通风的环境中施工，应采用通风设备加快防水涂料成膜，以免影响防水层质量；
- 3.切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用；
- 4.节点处理按有关规范要求进行，建议加一层玻璃纤维网；
- 5.浆料涂后24小时内，需防止人行走并不能穿高跟鞋或钉鞋进入防水层区域。
- 6.已完成的防水层在没有做保护层之前，不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放，以免破坏防水层；
- 7.防水层完全干固后，方可做其它覆盖层

包装：桶

重量：50公斤/桶