

# 不干胶标签 不干胶标签厂家 日鑫条码

产品名称	不干胶标签 不干胶标签厂家 日鑫条码
公司名称	东莞市日鑫计算机条码有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山梨川鸿盛工业区横路九栋二楼
联系电话	13543735679

## 产品详情

说明书印刷后的质量具有遮盖力强、漂浮力高、印迹细腻、质感良好、成本较低等优点。但是在印刷过程中，常会出现金墨变色的故障。下面分析一下变色的原因，并提出预防措施：

### 1.印刷速度

说明书印刷速度过快，容易使墨辊间产生强烈摩擦，产生的热量会使金墨变色。

### 2.纸张的酸碱度

在说明书印刷过程中碱性物质将不断地传送到水斗中，与原本呈弱酸性的润版液中和，会导致剩余的油墨变色、变质，而且还会使油墨乳化，导致产生浮脏现象。

### 3.铜金粉、铝银浆的氧化

铜金粉和铝银浆容易氧化变色，所以未使用完的铜金粉、铝银浆必须隔绝空气密闭保存，且存放时间不宜过长。

### 4.润版液的pH值与水墨平衡

在说明书印刷过程中，润版液中的酸性物质可以对版面起到清洁作用，但会失去金属光泽，容易导致印版发花、印迹不易干燥。

## 汽车标签纸怎样贴不起气泡？

目前市面大尺寸汽车标签纸，一般带有一层透明膜，小尺寸一般不需要透明膜，撕下直接粘贴即可。

但是怎样粘贴才会不起气泡呢，这是很多爱车的朋友都非常关心的问题。

1、首先清洗车身，抹干净，保持干燥。汽车标签纸粘贴过程尽量在室内进行，避免在室外灰尘粘贴在贴纸上。

2、其次检查贴纸完好并确定好贴纸位置，粘贴之前往粘贴部位均匀的喷洒一层水（使用带有喷嘴的工具），我们行业叫做水贴法，其作用是减少在粘贴过程起气泡的几率，并且对于不理想的粘粘位置可再次移动。

3、再次先把透明膜（连同贴纸）一边撕开，固定好位置先从一边贴上去，同时用布或者塑料卡刮平表面，边贴边抹平边撕底纸，直到最后贴完，若在粘贴中途出现大量气泡可重新撕起来再贴。

4、汽车标签纸全部贴好后，再用布或者塑料卡反复向边缘刮压有气泡部位，由于贴纸与车身表面之间有层水汽并未完全粘牢，不干胶标签厂家，刮压时气泡很容易溢出。

若粘贴位置不理想，可慢慢移动贴纸的位置到适合，同样道理，贴纸与车身之间有层水汽此时并未完全粘牢。

最后，等待大概半个小时，待贴纸与车身之间的水完全干燥后贴纸会自动粘牢，最后把透明膜撕下即可。

不干胶也叫自粘标签材料，是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。由于涂布技术有多种，致使不干胶材料形成有不同档次，目前的发展方向是由传统的辊式涂布方向发展，以更大限度保证涂布的均匀感性，避免气泡和针眼的产生，保证涂布质量，不干胶标签出售，而流延布涂布在国内技术还未成熟，不干胶标签，国内主要采用的是传统辊式涂布。

不干胶标签印刷，因为主要印刷产品是以商品标签、标牌为主，所以也叫商标印刷。不干胶标签印刷，采用的是专用的复合纸张。这种纸必须由纸品加工厂预制。一般是在承印物的背面涂上一层不干胶，粘附在容易剥离的防粘纸上。印刷后用刀线轧印，剥去空白多余部分，在防粘纸上留下一定形状的印刷品，不干胶标签批发，使用时将成品揭下来，粘贴到商品或包装物上即可。承印物除纸张外，还有金属箔、薄膜。

不干胶标签印刷，使用标签印刷机印刷，该印刷机使用卷筒纸，一次输纸、收纸，可以完成印刷、烫金、上光（或复合塑料薄膜）、模切、收卷废料和裁切等工序。

不干胶标签-不干胶标签厂家-日鑫条码(优质商家)由东莞市日鑫计算机条码有限公司提供。东莞市日鑫计算机条码有限公司（[www.tm147.com](http://www.tm147.com)）为客户提供“不干胶标签,条码纸,特殊标签”等业务，公司拥有“不干胶标签,条码纸,特殊标签”等品牌。专注于不干胶制品等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：林玉明。