

轻钢龙骨隔墙厂家 赣兴龙骨 南昌龙骨

产品名称	轻钢龙骨隔墙厂家 赣兴龙骨 南昌龙骨
公司名称	南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区南昌市青山湖区昌东工业区胡家村
联系电话	13026207395

产品详情

轻钢龙骨表面应镀锌防锈，其双面镀锌量：优等品不小于120g/m² 安装方法编辑 弹线 用水准仪在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点（若墙体较长，中间也适当抄几个点），弹出水准线（水准线距地面一般为500mm），

从水准线量至吊顶设计高度加上12mm（一层石膏板的厚度），用粉线沿墙（柱）弹出水准线，即为吊顶次龙骨的下皮线。同时，按吊顶平面图，在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中央向两边分，大间距为1000mm，并标出吊杆的固定点，吊杆的固定点间距900~1000mm。如碰到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。

还要注意：？

1.在石膏板板边打螺丝的时候，螺丝距离板边保持15mm，否则会打裂板边的。？

2.自攻螺丝不可打破纸面（因为纸面石膏板的强度70%以上来自纸面，打破了纸面等于那个地方是无效固定），自攻螺丝沉入板面0.5mm~1mm。切记不可打破纸面，有的工地发现有石膏板从吊顶上掉下来砸伤人，就是因为那一张板上80%的螺丝都把纸面打破了。???

如果打破了纸面，在旁边5cm之内的地方补一颗螺丝就可以了。???

如果要在吊顶的纸面石膏板上安装筒灯，单个重量在0.5kg以下的筒灯可以直接固定在石膏板上，超过0.5kg的筒灯需要单独设吊杆固定在结构顶棚上。

安装小龙骨 按以弹好的小龙骨线分挡线，卡装小龙骨掉挂件。

吊挂小龙骨：按设计规定的小龙骨间距，将小龙骨通过吊挂件，吊

挂在中龙骨上，设计无要求时，一般间距在500~600mm。当小龙骨长度需多根延续接长时，用小龙骨连接件，在吊挂小龙骨的同时，将相对端头相连接，并先调直后固定。当采用T型龙骨组成轻钢骨架时，小龙骨应在安装罩面板时，每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。

7. 安装罩面板：在以装好并经验收的轻钢骨架下面，按罩面板的规格，拉缝间隙进行分块弹线，从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板，作为基准，然后向两侧分行安装，固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。

8. 刷防锈漆：轻钢骨架罩面板顶棚，焊接处未做防锈处理的表面（如预埋，吊挂件，连接件，钉固附件等），在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面板前进行。