

防水涂料厂家 重庆果宛 王家坡防水

产品名称	防水涂料厂家 重庆果宛 王家坡防水
公司名称	重庆果宛科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石小路195号2栋2-7
联系电话	13512350097

产品详情

防水施工技术方案

防水施工技术方案

房子落成，大部分花干净老本的住户们就该费尽九牛二虎之力装修了，除了瓷砖铺贴、水电改造这些大面上的工程。值得欣慰的是，防水施工这项隐蔽工程也日益被重视。可大家却把防水关注焦点全部放在了厨卫间、地暖、阳台等区域，殊不知家装防水作为一个系统化工程，屋面的防水也至关重要，要不老天爷一发威，屋顶这把伞破了，屋内防水做的再好，也是白搭。

所以，找平层必须坚固、干燥、洁净

1. 坚固性要求：找平层介于防水层和结构层之间，它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载，王家坡防水，又要传递防水层的施工荷重，故须具有一定的强度和硬度。

2. 干燥性要求：基层含水率以不超过6%为宜，若含水量不符合要求，对防水层的施工量影响很大，轻者起隔离作用，破坏粘结，卫生间防水，重者造成空鼓开裂，破坏防水效果，因此为确保防水效果，对基层含水率必须进行有效控制。

3. 洁净度要求：防水层施工前基层必须保持清洁，清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净，只有保持表面洁净，才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部，加强防水涂料和基层粘接，提高防水能力。

如果不是行家，自己还是不要弄比较好，以免降低房屋价值，遇房屋漏水怎么办，找重庆果宛科技有限公司(优质商家)，放心！

防水涂刷过程注意事项

防水涂刷过程注意事项

怎么刷？

用滚筒或者毛刷，防水涂料涂刷时由上至下，先墙面后涂刷地面。

且前后两次的涂刷呈十字交叉，达到平整均匀、厚度一致。确保首层涂层使基面完全没空隙。

刷几遍？

一般2遍就够了。第1遍和第2遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右（风干具体按照当时天气情况），每涂一遍都要确保前一遍防水层干了（不粘手）的前提下涂刷的哦~

卫生间隔壁是衣柜的情况下更要注意哦！

刷多高？

厨房一般30公分就够了，有特殊的地方你可以刷高点

卫生间防水必须注意的几点！！！！

房子装修是一件浩大的工程，防水涂料厂家，尤其是卫浴间基础一定要提前做好准备，下面一起来了解一下卫生间防水施工注意的几点家装常识。

一、卫生间防水高度：一定要做墙面防水，在铺墙面瓷砖之前，做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理，但是非承重的轻体墙，就要将整面墙做防水，至少也要做到60厘米高。

二、卫生间防水涂抹：墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处，是最容易出现问题的地方，一定要督促好工人处理好这些边边角角，防水涂料一定要涂抹到位。

三、卫生间防水铺砖：重铺地砖要做地面防水如需更换卫生间原有地砖，将原有地砖凿去后，一定要先用水泥砂浆将地面找平，再做防水处理，这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前，一定要将地面清理干净。

四、卫生间防水护根：尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层，所以，不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。

要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根，从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料，然后地面再重做酯防水，防水工程，加上原防水层，组成复合性防水层，以增强防水性。

五、卫生间防水墙凹槽：内水管凹槽也要做防水，施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞

周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管，做到合理布局，铺设水管一律做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后凹槽内刷防水涂料。

最后祝您装修愉快，装出一个自己满意家人更满意的一个家！！！！

有问题，就找重庆果宛：专业、放心，你值得信赖的房屋翻新公司！

防水涂料厂家-重庆果宛(在线咨询)-王家坡防水由重庆果宛科技有限公司提供。重庆果宛科技有限公司(91gwwx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。重庆果宛——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区石小路195号2栋2-7，联系人：陈经理。