

产品说明书印刷 大兴印刷 说明书印刷

产品名称	产品说明书印刷 大兴印刷 说明书印刷
公司名称	东莞市大兴印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区金玉岭工业路2号
联系电话	13726462088

产品详情

印刷后图像变形的解决方法

故障现象1：拖梢印迹甩向一边

首先查看橡皮布是否装斜、是否不平整，两边松紧度是否一致。如果印迹微量甩向一边，可用顶版来校正。如果仍甩向一边，可减轻此处的印版滚筒与橡皮滚筒之间或橡皮滚筒与压印滚筒之间的压力，也可以相应加重另一边的印版滚筒与橡皮滚筒之间或橡皮滚筒与压印滚筒之间的压力，注意滚筒的平衡度，新机器两边误差不超过0.05mm，旧机器两边误差不超过0.10mm。

故障现象2：横直线印后变成曲线

如果往下弯曲（往叼口边弯曲），可减少此弯曲部位的递纸牙垫与压印滚筒的间隙，也可减少此弯曲部位递纸牙垫与给纸台的间隙；如果往上弯曲，可增加此弯曲部位的递纸牙垫与压印滚筒的间隙，也可增加此弯曲部位递纸牙垫与给纸台的间隙。递纸牙垫与压印滚筒和递纸牙垫与给纸台的间隙一般以稍大于印刷纸张的厚度为宜

我们在编排设计一章中讲述的各种编排方法、规律，同样适用于宣传册的设计。需注意的是，宣传册的形式、开本变化较多，设计时应根据不同的情况区别对待。

页码较少、面积较小的宣传册，在设计时应使版面特征醒目；色彩及形象要明确突出；版面设计要素中；主要文字可适当大一些。

页码较多的宣传册，由于要表现的内容较多，为了实现统一，整体的感觉，在编排上要注意网格结构的运用；要强调整节奏的变化关系，保留一定量的空白；色彩之间的关系应保持整体的协调统一。

即使我们懂的手提袋的基本折痕画法，但每次自己动手制作手提袋的时候发现折痕总有一些失误，是哪里出了问题呢，在这里教你专业的手提袋做法。

一、手提袋尺寸的确定：

首先要确定手提袋的外观大小，而手提袋的容积规格与实际容纳的物品的体积严密相关，太大则浪费纸张材料，产品说明书印刷，太小不便于装，也不好拿取。

如何装？当然首先是要考虑怎么样节省空间，那么是横装还是竖装呢？这里要考虑印刷纸张的大小了，企业产品说明书印刷报价，有些东西横装会很长造成纸张印刷长度不够。手提袋好是

整张印刷，避免对半印刷，减少工序，说明书印刷，及节约纸张，也减少粘合工序。当然，如果横装、竖装都超出纸张范围，那只有用两片粘成一个袋子了！

产品说明书印刷-大兴印刷-说明书印刷由东莞市大兴印刷有限公司提供。东莞市大兴印刷有限公司（www.dg-daxing.com/）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大兴印刷和您携手步入辉煌，共创美好未来！