

鑫奇地坪工程有限公司 专业防水工程施工 内蒙防水工程

产品名称	鑫奇地坪工程有限公司 专业防水工程施工 内蒙防水工程
公司名称	天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪
联系电话	18322226282

产品详情

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

外铝合金窗防渗漏措施

外墙铝合金窗的铝材必须符合国家标准及图纸要求技术参数。配件应符合标准，安装应坚固，开启紧密。窗框安装后四周进行塞缝处理。

厨房和卫生间防渗漏措施

厨卫地面度低于客厅卧室地面50mm，在结构施工时应做出高差，并按规定起坡（1%），地漏口低于相邻地平面不少于10mm。厨卫地面防水施工前应对结构进行试水，如有渗漏须找出源头，进行处理。直至不渗水才可进行下道工序。

结论

综上所述，防水工程对建筑工程的使用功能起着重要作用。工程防水是一个系统管理工作，在这个系统工程中设计、材料、施工、管理、维护等任何一个环节出现问题，都会影响整个防水工程的质量，顶楼防水工程，造成工程发生渗漏。为此，在工程施工中应遵循一定的原则，实施科学的施工管理，把好施工准备、施工操作、工程验收三大环节，只有这样，才能保证工程防水的质量。还要针对施工的薄弱环节，采取不同切实有效的施工措施，以提高工程质量。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

屋面防水工程施工

1、国家建设部门的有关法规规定，房屋建筑的防水工程均由防水专业施工单位承建，防水工必须持有专业上岗证书，方可上岗操作。但目前一些不懂建筑防水专业知识、不具备防水施工专业资质的单位和人员充斥建筑防水市场，不仅造成了建筑防水质量渗漏通病严重，还给人们日后的居住和使用安全留下了隐患。根据我公司这几年来所施工的屋面防水工程，总体有以下几点体会。在这里就以最常见的SBS弹性体改性沥青防水卷材，屋面单层设防，热熔法施工为例表述一下屋面防水工程施工的操作要求：

在屋面防水工程施工前，首先要会同建设单位、设计单位、监理单位以及土建施工单位，根据规范要求及蓝图设计要求，拟订防水施工技术方案或防水施工组织设计书，由专业的防水施工单位编制方案，呈报有关部门审核。对于屋面基层（找平层）应会同有关单位共同按设计标准要求及防水施工方案对基层组织验收，需签字认可验收通过，方可进行防水层的施工。基层清理包括屋面的施工垃圾，至少要认真仔细的清扫二遍以上，方可进行涂刷基层胶粘剂或冷底子油。做好屋面阴、阳转角及所有突出屋面管件部位的附加层，内蒙防水工程，在铺贴大面积防水卷材前，应对整个屋面有所观察，弹好防水卷材铺贴基准线，按规范保证卷材搭接尺寸，保证接缝处的粘接质量，并且要求平整、顺直。大面积铺贴防水卷材时，我们认为应采用满粘法，以保证这个细部节点的粘接质量。

施工人员需掌握好的卷材的触熔点，火候过大容易将卷材胎体烧穿，火候过小导致卷材粘接不牢。防水层卷材施工质量的重点就在于卷材搭接边的粘贴，高聚物改性沥青防水卷材，满粘法施工搭接尺寸是长边应为80mm、短边均为120mm，热熔时搭接边应挤出沥青油为佳，并且随即用小平铲抹平、封口、密闭。

已施工完毕的屋面防水工程，在有条件的情况下，做人工淋水或蓄水试验，检验时间为24h。

天津鑫奇地坪主要业务：固化地坪，固化剂地坪，耐磨地坪，防水工程等。

薄钢板和波形薄钢板屋面施工

1)在坡屋面上工作，首先检查屋面椽条是否平稳、牢固，波瓦要顺坡堆放，每垛不得超过三张。禁止将材料放置在不固定的横椽上，以免滚下或被大风吹落，发生事故。

2)在坡屋面上钉展薄钢板时，必须用带楞的防滑板梯，防水工程施工队，没有屋面板的工程，必须将防滑板反面两头钉牢挂钩在木棱上。

3)在有霜、结冰或刮六级以上大风的天气里禁止进行屋面防水工作。

4)无论何时剪下的碎钢板，都应及时进行清除，以免刺伤腿、脚。

(4)地下防水工程渗漏水的修堵施工

1)堵漏施工中的照明用电应将电压降到36~12V以下，以防触电。

2)配制促凝剂时，操纵职员要戴口罩、手套。

3)处理漏水部位，如需用手接触掺促凝剂的砂浆时，需戴胶皮手套或胶皮手指套。

提供。鑫奇地坪工程有限公司(图)-专业防水工程施工-内蒙防水工程是天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司(www.xinqidiping.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 史先生。