

外墙打胶 上海外墙打胶公司 玻璃打胶 大理石打胶 玻璃打胶

产品名称	外墙打胶 上海外墙打胶公司 玻璃打胶 大理石打胶 玻璃打胶
公司名称	上海佰贞建筑装饰工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	外墙打胶公司:打胶防水 外墙打胶:上海外墙打胶 上海:闵行区
公司地址	上海寺平南路19号1幢A120室
联系电话	021-54473067 18217587271

产品详情

上海外墙打胶 更换玻璃幕墙胶、更换外墙胶、外墙防水

上海外墙打胶公司 专业外墙打胶施工 更换玻璃幕墙胶、更换外墙胶、幕墙重新打胶，现在玻璃幕墙在外墙中所占得比例越来越大，但是玻璃幕墙使用年限长了，或者安装时所用胶质量不过关，会出现漏雨现象。给生活工作带来许多不便，长期不修补，会进一步扩大，甚至幕墙脱离，造成严重后果。外墙玻璃幕墙补胶，属于高空作业...查看更多。整体外墙修补，可采用高空吊篮。局部的玻璃幕墙检查补漏，采用吊板清洗，及蜘蛛人作业，必较经济实用。但是，无论采用哪种方式作业，都必须采用优质结构胶，按照幕墙打胶的程序进行，才能保证效果。玻璃幕墙打胶的程序：一、玻璃幕墙清洗1、清洗是保证玻璃幕墙板材粘结力的关键工序。也是幕墙安全性、可靠性的主要技术措施之一。2、用专用的溶剂清洗铝材、幕墙粘结面，除去灰尘及污物，清洗宽度为黏胶宽度的1.5倍以上；3、用溶剂浸润一下不掉毛的布，并不得污染溶剂，顺一个方向擦拭被粘结表面，在溶剂未挥发前，立即用第二块干燥洁净的毛巾把被粘物表面上的溶剂擦去。布块应亲更换，不得有二次污染。使用溶剂，只能从容器中到出浸润毛巾，不允许把布浸入溶剂中，更不允许在被粘表面喷洒或者涂刷溶剂。4、清洗深而窄的部位时，可用干净布缠在合适的工具上，按上述过程擦拭。5、每次清洗后，50分钟内，必须完成粘结密封部位的作业，否则应从新清洗。二、玻璃幕墙打胶补缝的施工程序：1、根据玻璃幕墙的不同结构，选用合适的优质结构胶或者耐候胶。高空幕墙补胶要选用优质结构胶。2、在注胶前，先用遮掩胶带将被粘区域边沿盖住，以防刮胶时污染这些区域，，同时起到打胶整齐的效果。3、选用的结构胶分单组份和双组份两种。a/单组份胶可以直接从筒状（或肠状）包装中，用手动或者启动气动工具注施，气动工具应调好操作压力（一般不超过275.8KPa）防止注胶时产生气泡。B、双组份胶使用专用打胶设备，按规定比例混合，混合均匀后用蝴蝶试验方法测试合格后，才能注胶。4、结构胶的注施应一次完整操作来完成，结构胶均匀连续地以圆柱状挤出注胶嘴，胶嘴出口直径应小于注胶口宽度，使胶嘴深入接口二分之一深度，胶嘴均匀适度的移动，确保接口已充满结构胶，减少内部气泡和空穴。5、注胶完成后，应及时用刮刀将槽外多出的结构胶向内压实，使结构胶与接口的侧边接触，并保证结构胶与被粘表面充分接触，最后沿一个方向将接口表面刮平整。6、整修完毕后，及时除去遮掩胶带。外墙清洗公司专业外墙蜘蛛人作业、玻璃幕墙清洗、幕墙打胶补漏，广告牌清洗、高空安装工程。业务电话：021-54220057手机；18217587271

联系人；周经理