

大溪沟防水 防水补漏 重庆果宛

产品名称	大溪沟防水 防水补漏 重庆果宛
公司名称	重庆果宛科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石小路195号2栋2-7
联系电话	13512350097

产品详情

家装防水涂料有哪些？

家装防水涂料有哪些

明确需要做防水的区域后，就是选择防水材料了。目前市场上销售的家装防水涂料大致可以分为三种：

1. 改性沥青防水涂料

这种涂料多配合玻纤网使用，工程相对复杂。多见于开发商使用。

2. 聚氨酯类防水涂料

这类涂料分为单组分和双组分两种，聚氨酯一般采用含有C7H8、C8H10等成分的有机溶剂来稀释，含有du性。不推荐使用。

3. 水泥基类防水涂料

该涂料主要运用高分子合成技术制成，具有较好的防水、防潮功能，环保无毒，耐久性好，且施工相对简单。是家装防水材料的最jia选择。

卫生间防水基本要求

卫生间防水基本要求

卫生间防水做法要求基层应平整，表面应抹平压光、坚实，不得有空鼓、起砂、开裂等现象，

基层含水率应符合防水材料的施工要求，不大于9%。

首先一层涂膜：将防水涂料用刮板或者滚刷均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上，防水补漏，厚度为0.6mm左右，要均匀一致，涂刷量以0.6~0.8kg/m²为宜，操作时先墙面后地面，从内向外退着操作，涂覆时要尽量均匀，不能有局部沉积，不留气泡，粘结严实。在潮湿或不吸水的基层上使用时，不需要打底层。

第二层涂膜：待到首先一层涂膜固化到不粘手时，按首先一遍材料施工方法，进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀，刮涂方向必须与首先一遍刮涂方向垂直，涂刷量比首先一遍略少，厚度为0.5mm为宜。涂膜防水层涂刷均匀，一般厚度不得小于1.5mm，尤其是立面施工，可加涂一层或数层。

加无纺布施工时，下涂和上涂要连续施工，卫生间防水材料，无纺布要铺贴平直，并用刷子刷实不留空鼓。

铺保护层，为防止之后的施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。

如果不是行家，自己还是不要弄比较好，以免降低房屋价值，遇房屋漏水怎么办，找重庆果宛科技有限公司(优质商家)，放心！

家装防水需要着重做的地方

1、阳台：如果是开放式的阳台，为了避免外界雨水的影响导致漏水、渗水，就必须要做，墙面的高度建议做30cm。如果是封闭式的阳台，需要看使用的情况：用作生活阳台，摆放了洗衣机，有上下水的就建议把防水做上；用作休闲阳台，大溪沟防水，平常不涉及用水便可以不做防水。

2、飘窗：防水没做好，屋面防水做法，雨水顺着空隙渗入到室内，会使屋中墙壁起鼓剥落、发霉变黑。外飘窗的顶部及底部应做防水，采用滴水槽的结构，做坡度面（里高外低）防止积水，并对墙结合处的防水层端进行密封。

3、厨房：在厨房洗菜、洗厨具时会溅出水花，水沿着地漏的缝隙渗漏，长期下去会造成漏水。厨房的防水高度是30cm，洗手盆区域要做要点处理，做1.2m左右的防水。

大溪沟防水-防水补漏-重庆果宛(优质商家)由重庆果宛科技有限公司提供。重庆果宛科技有限公司(91gw.wx.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，重庆果宛一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。