

三门峡成品钢质防火门定制信息推荐 郑州防火门

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 三门峡成品钢质防火门定制信息推荐 郑州防火门 |
| 公司名称 | 河南兴元建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省郑州市西四环 |
| 联系电话 | 15838116180 |

产品详情

防火门自动控制启动条件技术要求：

应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。

检验方法：检查防护区内是否设置有两种不同类型或两组同一类型的火灾探测器。只有当两种不同类型或两组同一类型的火灾探测器均检测出防护区内存在着火灾时，成品钢质防火门定制，才能发出释放灭火剂的指令。

系统功能试验

启动方式技术要求：管网灭火系统应有自动控制、手动控制及机械应急操作三种启动方式。预制灭火装置应有自动控制和手动控制两种方式。

防火门按材质的分类和装配

防火门按材质分:有钢质防火门和木质防火门这二哪类防火门在装配步骤上有一些细活上的差别.从防火品级上也略有差别.人在装配的时刻必需要留意细活.

木质防火门在装配时，门框尺寸应小于洞口20mm，门框下脚埋入地面下20mm.门框应以及墙体不变坚固，垂直通角.立樘，撑樘应严加留意平直同角，为了避免刨锯.门框两边不变点不少于3个，间距不要小于800mm。

钢制防火门在装配过程中，斟酌到门框的蜿蜒变形这个异常，要在门框宽度方位用木枋撑持起来，门框下脚埋入地面下20mm，再将门框以及墙体上的预埋件焊接.继而在门框上角的墙上开洞，灌输水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土，等混凝土凝集后就不妨利用。

消防器材合格要求和检验方法

合格证技术要求：应具有出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告，安装前应进行水压强度试验和严密性试验。

检验方法：查看单向阀的出厂合格证和检验报告，以及水压强度试验、严密性试验记录是否符合技术要求。

检验方法：

a)将消防控制设备置于设定位置(自动、手动)。

b)用火灾探测试验器分别对火灾探测器加烟加温，火灾报警设备发出声光报警信号，火灾确认后，手动、自动发出灭火指令，启动泡沫灭火系统。

c)观察灭火设备的动作情况，是否能切断火场非消防电源。

三门峡成品钢质防火门定制信息推荐-郑州防火门由郑州赋安防火门有限公司提供。三门峡成品钢质防火门定制信息推荐-郑州防火门是郑州赋安防火门有限公司（www.hnfanghuomen.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司（www.hngeremen.com）还是专业从事河南防火门，郑州钢质隔音防火门，常开式防火门的厂家，欢迎来电咨询。