

# 非固化橡胶沥青防水涂料厂家 防水涂料 盛和防水涂料

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料厂家 防水涂料 盛和防水涂料
公司名称	寿光市盛和防水涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园区
联系电话	15006605777

## 产品详情

防水涂料施工工艺：

- 1、将粉料缓缓倒入配套的乳液中，防水涂料，边倒边用电动搅拌器搅拌。充分搅拌3~5分钟直至形成无粉团的均匀浆料。静置10分钟使浆料充分熟化后再搅拌2分钟。二次搅拌时，应使搅拌器处于容器底部，不要上提，以免裹入空气。调好后的浆料应在1小时内用完。
- 2、用棕毛刷将浆料均匀地涂刷在湿润但无明水的基面上，注意避免漏刷。当上一涂层已固化并产生足够强度后，速凝喷涂防水涂料厂家，再进行下一层施工。最后一道防水层建议采用羊毛刷施工，使表面更光洁。若表面还有饰面层施工，则建议最后一道防水层应用棕毛刷作横向拉丝处理，以提高粘结度。每层的涂刷方向应相互垂直交叉。
- 3、缝隙较大处建议采用玻纤网格布作增强处理。若属于预制件拼装缝或变形缝，建议在沿裂缝上空铺一层宽200mm的无纺布条或塑料膜，然后再于上面涂刷本品，并与周边涂层连成一片，如此可有效发挥本品的延伸性能，防止涂膜因基面变形被拉裂。

JS防水涂料的延伸率大小与胶乳的用量大小直接相关，但胶乳掺量的大小又直接影响到涂层的长期耐水性，为了解决这一矛盾，非固化橡胶沥青防水涂料厂家，工程规范和产品标准的技术处理是将JS涂料分为两种类型， 型为胶乳用量较大，延伸率要求达到200%以上，用于间歇性浸水的工程部位(如屋面、外墙面等)，以满足其变形较大的要求。 型为胶乳用量略少，延伸率只要达到80%，以满足变形较小却有长期耐水性要求的工程部位(地下室、卫浴间等)，但在许多工程中没有区分使用，非固化橡胶沥青防水涂料哪家好，从地下室到屋面均使用一种类型， 型或 型、不但达不到预期效果还有不少质量隐患，令人失望。

再好的防水涂料也得有一定的涂层厚度作为质量保障，在《屋面工程技术规范》和《地下工程防水技术规范》中，JS涂料的基本厚度要求为1.5~2.0mm。而在实际工程的设计和施工监控中往往只注意施工遍数却忽略涂层最终厚度的把关，经常看到一些设计图纸只标明“采用JS防水涂料几涂几布”却不注明厚度要求。现场管理也只关心涂刷了几遍。给一些缺乏诚信的施工队伍钻了空子，将涂料加水兑稀后，比设计要求多涂一到二遍还得到现场管理人员的赞许，在低价承包到工程后还能挣到不菲的利润，性能再优异的产品也经不起如此的伤害。

非固化橡胶沥青防水涂料厂家-防水涂料-盛和防水涂料(查看)由寿光市盛和防水涂料厂提供。非固化橡胶沥青防水涂料厂家-防水涂料-盛和防水涂料(查看)是寿光市盛和防水涂料厂(www.shenghefangshui.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司(www.shengdeguanye.com)还是专业从事聚氨酯防水涂料图片，山东聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。