

昆明被动防护网

产品名称	昆明被动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

昆明被动防护网，+++专业施工+++被动防护网的施工呢，定位是尤其重要的一步，先要确定基座和锚杆的位置。后续的安装就会稍显简单，您有任何关于施工的问题欢迎随时咨询我们。

昆明被动防护网，边坡防护网是对于路面安全所设置的一种安全维护。在装置边坡防护网时要注意：

- 1、对坡面防护区域内的浮石，杂物进行铲除；
- 2、在每一孔位处凿一深度不小于锚杆显露环套长度的凹孔，通常口径为20cm，深20cm。
- 3、按规划深度钻凿锚杆孔并清孔，孔深应比规划锚杆长度长5cm-10cm以上，孔径不小于 42；受凿岩设备约束时，构成每根锚杆的两股钢绳能够别离锚入两个孔径不小于 35的锚孔内，构成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为15° 30°。

装置纵横支撑绳，张拉紧后两段各用二至四个（支撑长度小于15m时用二个，大于30m时用四个，其间用三个）绳卡与锚杆显露环套固定衔接。6、从上向下铺设钢丝绳网并缝合，每张钢丝绳网均用一根长约32m的缝合绳与附近支撑绳进行缝兼并预张拉，缝合绳两段各用两个绳卡与绳网进行固定联合。

安装边坡防护网锚杆是必不可少的。锚杆的安装步骤选择根基比较牢固的地方钻孔，空的深度根据工程需要来定，一般根据猫版的尺寸来定，比锚杆的长度长出8mm左右，孔的直径不小于45毫米，空的大小直接决定了锚杆的牢固程度。

钻后孔后需要安装锚杆并注浆，一般采用好的水泥与沙石，沙子与实惠的比例在1:1.1左右。接下来我们需要安装支撑绳，将支撑绳固定在锚杆上拉近，保证支撑绳拉力不宜太大、也不易太小。这完全需要经验来控制。支撑绳安装完毕后，接下来就是最后一道程序了 - 挂网。将每张柔性防护网铺设好，并用缝合绳进行缝合。

昆明被动防护网，建泰被动边坡防护网，承重能力强，安装以后可保用30年不用换，被动边坡防护网我们更专业。

