

硬质玻璃棉板厂家

产品名称	硬质玻璃棉板厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:4-10厘米 密度:30-80千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

硬质玻璃棉板厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

给墙穿“保暖衣” 墙面保温施工要点

寒冷的冬天已经来到，一到这时候，许多人就感觉备受煎熬。因为家里即使采取了供暖措施，房间里依然不保暖。需知房子保暖性能的好坏主要取决于墙体、窗、房顶及地面的保温性。其中占据面积较大的

墙面，其保温性的好坏对房子是否保暖有着非常大的影响。下面一起来看看，冬季保暖，墙面应该如何装修吧!墙面保温关键在保温层 两种保温层介绍房子墙面保温性能是否良好，主要看墙体的保温层。房间墙体分为外墙和内墙。外墙是指建筑物的外部维护结构，内墙是指建筑物内部房间和房间之间的隔墙，目前建筑物的墙体保温都是针对外墙而言的。内墙因为考虑到相邻房间的温差不大，所以不需进行保温。而外墙墙体保温层有外保温层和内保温层两种，两种保温层的施工方法和保温效果有所差异。

1、 外墙外保温,外保温顾名思义是一种把保温层放置在主体墙材外面的保温做法，因其可以减轻冷桥的影响，同时保护主体墙材不受多大的温度变形应力，目前应用最广泛的保温做法，也是目前国家大力倡导的保温做法。

2、 外墙内保温,外墙内保温也是一种传统的保温方式，即将保温层放置在主体墙材里面的保温做法。内保温本身做法简单，造价较低，但是很在热桥的处理上容易出现问題，近年来由于外保温的飞速发展和国家的政策导向在我国的应用有所减少。但在我国的夏热冬冷和夏热冬暖地区，还是有很大的应用空间和潜力。

3、 外保温PK内保温,墙体保温层由房子建筑单位来打造的，一般不需住户自己来做。但是如果开发商建

的房子没有保温层或保温层没搞好，就需要住户自己想办法解决。因此，了解一些墙面保温层相关的知识总是好的。房子墙面一般有两种保温方式，来看看两种保温方式的对比。

目前的房屋建筑一般采用加外保温层的做法，但是如果一些老建筑由于年代久远，没有加保温层，可以请专业的建筑公司做外墙外保温层。加外保温层比较麻烦，需要提前和物业等各方面协调沟通好。而如果为了更加保暖，想加上内保温层也是可以的。由于内保温层施工较简单，可以自己或请装修公司施工。

硬质玻璃棉板厂家

玻璃棉保温材料安装技术规范

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类，是一种无机质纤维。具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。

一、玻璃棉毡安装技术规范

外墙保温：贴面的放置：若产品带有贴面，要将贴面朝外。

卷毡的垂直安装：

在建筑物的顶部用两个固定装置（例如保温钉）将玻璃棉卷毡固定，沿墙体将卷毡垂直展开，在卷材中央放置直径不小于90mm的固定装置。当建筑物高度不超过40m时，每两个固定装置的最大距离不应超过1.35m。

卷毡的水平安装：

在建筑物高度不超过40m时，水平展开卷毡，每间隔1.20m放置固定装置（例如保温钉），固定装置（保温钉）的直径不小于90mm，再在每间隔0.60m之间加上椽子以加固玻璃棉，相关的施工方法参见图示。注：当遇到门、窗等特殊位置，应该适当多放置固定装置（保温钉）以保证玻璃棉在这些部位的固定与

美观。