

深圳龙岗环氧地坪漆施工,坪山防静电地坪漆施工,横岗耐磨地坪漆施工

产品名称	深圳龙岗环氧地坪漆施工,坪山防静电地坪漆施工,横岗耐磨地坪漆施工
公司名称	深圳市雅兴防水工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区坪山坪环社区坪环十三巷8号(101)
联系电话	0755-33600685 13528865463

产品详情

深圳龙岗环氧地坪漆施工,坪山防静电地坪漆施工,横岗耐磨地坪漆施工

车间环氧地坪施工方案 车间地面漆的应用日益广泛，通常这种车间地面漆大都是环氧地坪，耐磨地坪，密封固化剂地坪，防静电地坪，自流平地坪等等。各种地坪施工方案大同小异。下面针对车间环氧地坪施工方案，深圳安广环氧工业地坪做一下详细介绍。一、地坪表面的处理

- 1.新维修的水泥地面部分必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2.清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3.彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。
- 4.清除生产厂房内的积水，并使潮湿处彻底干燥。
- 5.表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6.平整的表面允许空隙为2-2.5mm，含水率在6%以下。

- 7.地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8.对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后打磨吸尘。
- 9.清理完的厂房内水泥地面应无尘、无水、无油污。

二、涂装环氧封闭底漆

- 1、在处理清洁、平整的水泥地面，采用喷涂或滚涂环氧封闭底漆一道。
- 2、环氧封闭底漆的特性：有很强的渗透性和积极好的附着力，耐腐蚀，与中涂漆或面漆的接着力好。
- 3、涂刷要求：在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
- 4、局部漏涂可用刷子补涂、表面多余的底漆在下道工序施工前打磨处理好。
- 5、两组份按比例混合后充分搅拌，熟化20分钟后使用。
- 6、混合后的涂料使用期为8小时，时间过长易胶化。
- 7、使用普通固化剂施工温度在5~35 进行，低于5 需使用低温固化剂，否则不能进行施工。

8、环氧封闭底漆的干膜厚度10-15 μm，覆盖率为0.14kg/m²。三、辊涂环氧中涂漆 1、环氧中涂漆的特性：具有较好的附着力、硬度高、机械强度高，耐磨、抗压、抗冲击性好，与底漆和面漆的接着力好。同时在施工中层时对地面底材进行找平，使之地坪面漆获得更好的视觉效果。2、用途：使用底漆和面漆的连接，增加漆膜厚度、增强底、面之间的附着力，又可极大增强地坪涂料的物理机械性能。

3、采用辊涂的方法，进行环氧中涂漆的施工，辊涂一道环氧地坪中涂漆，漆膜厚度大约在0.2mm左右。四、滚涂环氧地坪面漆 在涂刷完底漆环氧中涂漆实干后，打磨清理，施工两道环氧地坪面漆，面漆多以

滚涂方法施工、面漆干膜厚度150 μm左右。1、环氧地坪面漆在施工时把两组份按规定比例混合后充分搅拌均匀，熟化20分钟后使用。混合后的面漆使用期为8小时。2、可用专用稀释剂调整面漆粘度，加入量一般在0~10%左右，不能加入过多稀释剂，否则影响遮盖力和光泽。

3、第一道面漆实干后在涂刷第二道环氧地坪面漆。

4、施工温度在5~35℃，低于5℃以下，采用低温固化剂进行施工，否则不能施工。五、施工注意事项

1、施工现场的环境温度应在5~35℃，低温固化剂在-10℃以上，相对湿度大于85%不能施工。

2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录、以备查考。

3、涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。六、安全技术要求

1、施工场地四周应拉好警戒带和挂好警告牌。2、施工场地四周10米严禁明火作业，严禁吸烟。

3、涂料和稀释剂应放在通风良好的库房内。4、工作时注意做好个人防护。

5、电动工具的使用须有专人负责、施工后离场前需切断电源。七、使用和保养

1、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风及防火措施。

2、地坪地面的使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。3、一切工作器具都须有固定车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地坪涂料地面的损坏。4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。5、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。

6、一旦地坪有损坏及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。7、车间内大面积清洗时，不要用强化学溶剂(二甲苯、信那水等)一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。