

地面通风管道 新建县通风管道 江西消防通风申耀通风

产品名称	地面通风管道 新建县通风管道 江西消防通风申耀通风
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

产品详情

通风管道厂家谈其安装的几个注意点

- 1) 当铁通风管道穿过墙体时，使用不易燃的隔热材料来阻挡岩棉等。
- 2) 铁皮通风管的内部应配备尼龙线，以便于在密封性测试过程中检测拖灯，并在密封性测试前准备150W安全灯和至少50米电线。
- 3) 编号时应注明编号系统的编号、序列号、截面规格和长度。
- 4) 安装支吊架时，缩孔深度为收缩螺栓管长度的1~1.5 cm。
- 5) 在支架和铁皮通风管装置中应采用拉丝装置来调节装置末端的直线度和平面度。铁皮通风管的吊杆应是垂直的，同规格的铁板通风管的吊杆应为直线长度。
- 6) 管道拉直后，法兰连接用阻燃密封胶重新密封。
- 7) 当吊杆与支架连接时，固定一个上螺母托架和两个下螺母托架，并在防震垫上增加防震橡胶垫厚度10 mm，以防止在熨斗通风管振动时螺母松动。
- 8) 长管道的高程差发生变化时，应根据实际情况，将吸水板和水封设置在下部。
- 9) 在直径大于630mm的气阀上，应分别设置支吊架。空气阀的方向应正确，防火阀与壁之间的距离不应大于200mm。
- 10) 铁板通风管道穿过防火卷帘和防火墙时，应安装保护管道。管道的厚度不应小于1.6mm。管道和铁皮通风管道应用火焰和保温数据封堵。

通风管道的法兰连接方法

TDF连接是铁皮通风管本身两头扳边自成法兰，新建县通风管道，再通过用法兰角和法兰夹将两段风管扣接起来。

- 1.通风管的4个角插入法兰角；
- 2.将通风管扳边自成的法兰面四周均匀地填充密封胶；
- 3.法兰的组合，通风管道供应商，并从法兰的4个角套入法兰夹；
- 4.4个法兰角上紧螺栓；
- 5.用手虎钳将法兰夹连同两个法兰一齐钳紧；
- 6.法兰夹距离法兰角的尺寸为1500mm的，用4个法兰夹；法兰边长在900-1200mm的，3个法兰夹；法兰边长600mm的，用2个法兰夹；法兰边长在450mm以下的，在中间使用1个法兰夹。

TDC连接是插接式风管法兰连接。这种连接方法适用于铁皮通风管大边长度在1500-2500mm之间的连接。

- 1.根据通风管四条边的长度，分别配制4根法兰条；
- 2.通风管的四边分别插入4个法兰条和4个法兰角；
- 3.检查和调校法兰口的平整；
- 4.法兰条与通风管用空心拉铆钉铆合；
- 5.两段通风管的组合。法兰面均匀地填充密封胶，组合两个法兰并插入法兰夹，4个法兰角上紧螺栓，最后用于手虎钳将法兰夹连同两个法兰一起钳紧。
- 6.对于公共层的较大通风管，当通风管大边长度超过2500mm，仍采用角钢法兰连接。

使用法兰对通风管道进行连接，可以有效保证其连接质量，相信随着时代的发展，连接技术也会不断创新。不管在什么时候，都要严格按照操作规范，这样才能够保证通风管道有效发挥出使用效果。

通风管道安装规范及尺寸常识

1—浴霸通风管道尺寸及安装规范

如果要选择安装浴霸通风管道的话，其规格尺寸需要300*300mm，或者300*600，其直径大概是在100到150之间，这个通风管道尺寸还是要根据家里的面积来选购一款大小合适的通风管道。而根据国家标准，通风管道的规格在40厘米一下的，其吊架的距离不得大于4米，如果通风管道规格是在40厘米以上的，其吊架的距离不得大于3米。按照通风管道安装的方法不同，或垂直，或平行，其安装规范都不同。

2—抽油烟通风管道尺寸及安装规范

就拿现在的抽油烟的通风管道来说，其设计的标准一定要符合国家的标准，并且一定要有生产厂家的合格证书以及检验证书，如果通风管道没有达到国家规定的设计标准，那么在使用过程中，很容易就会发生安全事故，造成不必要的危害，所以，在选择通风管道尺寸以及规范上，还是需要讲究一些关于通风管道最基本的知识。那么通风管尺寸在2000*450左右的，就算是一个大的通风管道了。

3—通风管道尺寸及安装规范

根据搜集的资料来看，地面通风管道，通风管道其实也有分很多种，其中有钢板风管、玻璃钢通风管道、复合材料通风管道、塑料通风管道、不锈钢通风管、单面彩钢通风管等等；按照其用途来划分的话，有工业排风通风管道、净化系统通风管道、空调通风管道、瓦斯通风管道等等，可以适用于不同的地方；如果是按照通风管道的外形来分的，又分为螺旋形、圆形、矩形等，并且每一款的通风管道尺寸都会不一样。

4—通风管道尺寸及安装规范

一般购买通风管道的时候，在说明书上都标有通风管道尺寸以及安装要求等信息。此外，也可以自己算一下通风管道尺寸，其方法就是风管的横截面积乘以风管的风速再乘以3600，计算出来的结构就是通风管道的尺寸了，风管的风速不要超过15米每秒，风速就是8到12米每秒为好。在安装通风管道的时候，风管的两端应该转动灵活，不得有明显的划痕。

5—通风管道尺寸及安装规范

了解了通风管道尺寸、通风管道分类以及形状的分为，接下来，还有一种分类，也是最重要的，就是按照加工技术的不同，通风管道分为法兰管以及角铁两种通风管道。而在安装的时候，通风管道的吊架的口、插管口距离不应该小于20厘米。法兰管的螺栓之间的距离是在100mm到150mm之间，而且法兰管必须单独保温，采用的材料必须和安装通风管道的材料相一致。

地面通风管道-新建县通风管道-江西消防通风申耀通风由江西申耀通风设备有限公司提供。地面通风管道-新建县通风管道-江西消防通风申耀通风是江西申耀通风设备有限公司（www.jxsytf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。