

建筑门架供应商 伟业脚手架规格 建筑门架

产品名称	建筑门架供应商 伟业脚手架规格 建筑门架
公司名称	日照市伟业工具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东省日照市岚山区高兴工业园
联系电话	15606332809

产品详情

脚手架的搭设

- 1) 门式脚手架搭设顺序为：基础准备 安放垫板 安放底座 竖两榀单片门架 安装交叉杆 安装脚手板 以此为基础重复安装门架、交叉杆、脚手板工序。
- 2) 基础必须夯实，并宜铺100mm厚道渣一层，且应做好排水坡，建筑门架的价格，以防积水。
- 3) 门式钢管脚手架应从一端开始向另一端搭设，上步脚手架应在下步脚手架搭设完毕后进行。搭设方向与下步相反。
- 4) 门式脚手架的搭设，应先在端点底座上插入两榀门架，并随即装上交叉杆固定，锁好锁片，然后搭设以后的门架，每搭一榀，随即装上交叉杆和锁片。
- 5) 门式钢管脚手架的外侧应设置剪刀撑，竖向和纵向均应连续设置。
- 6) 脚手架必须设置与建筑物可靠的连结，建筑门架，连结件间距横向不得大于3步架，竖向不得大于3步(脚手架高度 20m时)、2步(脚手架高度 20m时)。

脚手架的立杆基础：

(1) 落地式脚手架搭设高度不宜超过35m，高度在35~50m时必须采取卸荷措施，高度大于50m时必须采取卸荷措施并对专项方案

进行专家论证。

(2) 脚手架基础平整、夯实、混凝土硬化，基础应采用100mm厚C25混凝土硬化，立杆底部设置底座或垫板。垫板应采用长度不

少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板。

(3) 落地式脚手架必须设置纵、横向扫地杆，纵向扫地杆宜采用直接扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，建筑门架供应商，高低差不应大于1m，紧边坡上方的立杆轴线道边坡的距离不小于500mm。

(4) 脚手架基础应考虑周边设有排水措施，建筑门架的用途，脚手架底座底面标高应高于室外自然地坪50mm，立杆基础外侧设置截面不小于200mm×200mm的排水沟，保证脚手架基础不积水。

移动脚手架拆卸需要注意的事项：

拆卸脚手架要按照一步一步来，避免在有电线暴露的地方，稳定住移动脚手架的立杆然后在进行拆卸，不要破坏门窗、房檐片门式脚手架等建筑物。拆卸移动脚手架的人员必须要佩戴安全帽、系安全带、穿软底防滑鞋，在拆卸完毕之后不要直接往下扔，要慢慢的送下去，这样可以保证其他人的安全，还能够保证脚手架的二次利用。

建筑门架供应商-伟业脚手架规格-建筑门架由日照市伟业工具有限公司提供。建筑门架供应商-伟业脚手架规格-建筑门架是日照市伟业工具有限公司(www.rzweiye.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王晓。