

防水土工膜、HDPE防渗膜、高密度聚乙烯土工膜施工

产品名称	防水土工膜、HDPE防渗膜、高密度聚乙烯土工膜施工
公司名称	山东德盛新材料科技有限公司
价格	2.90/平方米
规格参数	品牌:德盛 型号:0.3 产地:山东
公司地址	山东省泰安市青春创业开发区
联系电话	0538-8362896 18353825111

产品详情

HDPE土工膜是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数 $1 \times 10^{-17} \text{ cm/s}$ ；有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料；很高的抗张力强度，使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要；很强的耐候性，有很强的抗老化性能，能长时间裸露使用而保持原来的性能；采用三个单独的进料器，每层不同的配料都能够具有独特的性能，提高了HDPE土工膜的工程S性能。HDPE土工膜主要用于水利、交通、隧道、机场、冶金尾矿、垃圾处理场、屋面防渗等各种加筋防渗工程。

德盛土工膜低价直销专业复合土工膜厂家为大家介绍土工膜施工方法

HDPE土工膜的产品用途：

- (1) 垃圾填埋场、污水或废渣处理场防渗。
- (2) 江堤、湖坝、尾矿坝、污水坝及库区、渠道、蓄液池（坑、矿）。
- (3) 地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌。
- (4) 路基及其它地基盐渍防渗。
- (5) 堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层、施工围堰、废料场。
- (6) 海水、淡水养殖场。
- (7) 公路、高速公路、铁路的地基；膨胀土和湿陷性黄土的防水层。
- (8) 屋面防渗。

HDPE防渗膜、高密度聚乙烯土工膜施工方法

防渗土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽，避免尖锐物刺伤。

- 1、应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.50%的余幅，以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序；
- 2、相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上；
- 3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上；
- 4、先边坡后场底；
- 5、边坡铺设时，展膜方向应基本平行于最大坡度线。

防渗土工膜铺设

1. 铺设土工膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。
2. 土工膜裁切之前，应该准确丈量其相关尺寸，然后按实际裁切，一般不宜按图示尺寸裁切，应逐片编号，详细记录在专用表格上。
3. 铺设土工膜时应力求焊缝最少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料。同时也容易保证质量。
4. 膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm，通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度，即沿坡度方向排列。
5. 通常在拐角及畸形地段，应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内，尽量不设焊缝。
6. 土工膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。
7. 土工膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对防渗膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。

德盛合成材料有限公司让您一次购全各种土工复合材料, 钢塑土工格栅, 隧道防水板, EVA防水板, 玻纤土工格栅, 涤纶土工格栅, 单向土工格栅、双向拉伸塑料土工格栅、土工格室、土工布、土工膜、复合土工膜、三维土工网垫、三维复合排水网等土工合成材料。公司将一如既往为大家提供完善服务, 欢迎来厂参观考察, 同时希望继续得到各界新老客户大力支持。

联系：13953889399 武经理

固话：0538—8362896

传真：0538--8362568

网址：<http://www.dsjc.cn>