

# 导电硅胶制品加工厂 镇江硅胶制品加工 无锡驰博

产品名称	导电硅胶制品加工厂 镇江硅胶制品加工 无锡驰博
公司名称	无锡市驰博精密科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	锡山区东港镇兴港北路
联系电话	18961745779

## 产品详情

### 透明硅胶管再生应注意的问题

烘干再生时应注意掌握逐渐提高温度，硅胶制品加工厂家，以免剧烈干燥引起胶粒炸裂，降低回收率。

对透明硅胶管焙烧再生时，镇江硅胶制品加工，温度过高会引起透明硅胶管孔结构的变化而明显降低其吸附效果，影响使用价值。对于蓝胶指示剂或变色透明硅胶管，脱附再生的温度应不超过120℃，否则会因显色剂逐步氧化而失去显色作用。

经再生后的透明硅胶管一般应过筛除去微细颗粒，以使颗粒均匀。

食品级硅胶管，耐高温硅胶管，医用硅胶管，卫生级硅胶软管，食品硅胶管，进口卫生级软管可以耐受蒸汽清洗等方面的要求，且可提供满足美国FDA食品，卫生制药认证的需求，其中包括卫生级认证，食品接触材料的塑化剂检测，被列入的物质更多，检出限及限量更低，硅胶本身就是环保无毒，经过高温烘烤之后再二次硫化之后到达无毒无异味效果。

### 硅胶管的弹性如何在进行测试？

(1) 装置：用试管夹把小木板夹固定在铁架台上，在木板上贴上白纸条，弹簧蠕动泵硅胶管的一端固定在木板的小钉子上。

(2) 如何标定它的零值，各刻度线的数值和量程：

1、当弹簧蠕动泵硅胶管自然下垂（不挂钩码）时，指针位置为零值。

2、挂1N的钩码，指针置为1N刻线。

3、挂两个1N的钩码，指针位置为2N刻线。同理得到各刻度线。

4、挂钩码（但不超过弹簧弹性限度，且没超过木板及上面的白纸条）在指针指示处标出钩码的总重，即为量程。弹簧测力计原理在弹性限度内，弹簧的弹力和弹簧的形变量(伸长或压缩值)成正比。写作： $F=k \cdot x$  其中：“F”，表示弹簧的弹力，弹力是弹簧发生形变时对施力物的作用力。

“x”，是弹簧伸长或缩短的长度，注意“x”是以弹簧无形变时的长度为基准，即 $x=x'-x_0$ 或 $x=x_0-x'$ 。“k”，导电硅胶制品加工厂，叫弹簧的劲度系数，它描述单位形变量时所产生弹力的大小，k值大，说明形变单位长时需要的力大，或者说弹簧“硬”。

硅胶管 又名：矽胶管

用做液体、气体以及其他材料流通与包覆载体。

常见的硅胶管有：医用硅胶管，食品级硅胶管，工业硅胶管，硅胶异型管，硅胶管配件。

医用硅胶管主要用于器械配件，采用抑菌设计，保障使用安全

食品级硅胶管用于饮水机、咖啡机导流管道，以及家用电器防水线路保护。工业硅胶管用于特殊化工，电气等特殊环境保护载体流通，采用特殊性能硅胶

PVC软管:pvc软管主要用于包纱管一些常用的园林管，这类软管使用寿命短，便宜的加工硅胶制品，抗压力一般，容易撕裂，只适合一般液体导流，不具备抗腐蚀，不符合环保要求。判定方法：用火炙烤会产生臭味，黑色烧灼物

PU管：用于气体或者液体导流，抗压力强，耐压抗击打，环保级别一般。判定方法：用火炙烤会产生芬芳刺激味道，产生黑色烧灼物

硅胶管：可用于各种载体包覆和导流，符合环保级别，使用领域广，健康卫生，抗击打抗撕裂。判定方法：用火炙烤会产生，产生白色遗留物

导电硅胶制品加工厂-镇江硅胶制品加工-无锡驰博(查看)由无锡市驰博精密科技有限公司提供。无锡市驰博精密科技有限公司(www.wuxichibo.com)实力雄厚，信誉可靠，在江苏无锡的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领无锡驰博和您携手步入辉煌，共创美好未来！