

钢结构雨棚 武汉钢结构 一鼎红钢结构工程

产品名称	钢结构雨棚 武汉钢结构 一鼎红钢结构工程
公司名称	武汉一鼎红钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区革新大道油纱路神钢建机工业园内
联系电话	15171440098

产品详情

武汉一鼎红钢结构工程有限公司，公司秉持一贯的宗旨，以优秀的设计，精良的制作，优质的安装，真诚的服务赢得客户信赖，并与社会各界新老朋友真诚合作，共谋发展。

钢结构设计总说明是结构施工图的前言，一般包括钢结构设计概况，钢结构设计原则依据和遵循的规范，主要荷载取值（风、雪、活荷载以及抗震设防烈度等），材料（钢材、焊条、螺栓等）的牌号或级别，加工制作、运输、安装的方法、注意事项、操作和质量要求，防火与防腐，图例，以及其他不易用图形表达或为简化图面而改用文字说明的内容（如未注明的焊缝尺寸、螺栓规格、孔径等）。除了总说明外，必要时在相关图纸上还需提供有关设计、材质、焊接要求、制造和安装的方式、注意事项等文字内容。

结构设计总说明要简要、准确、明了，要用专业技术术语和规定的技术标准，避免漏说、含糊及措辞不当。否则，会影响钢构件的加工、制作与安装质量，影响编制预决算进行招标投标和 investment 控制，以及安排施工进度计划。

武汉一鼎红钢结构工程有限公司，公司秉持一贯的宗旨，以优秀的设计，精良的制作，优质的安装，真诚的服务赢得客户信赖，并与社会各界新老朋友真诚合作，共谋发展。

设备钢结构通常会在以下方面提出特殊要求或者更高要求：结构件：材质、表面粗糙度、公差、表面处理、直线度（或弧度）连接：孔位偏差、螺栓等级；焊接方法、焊接标准、焊材；气密性，钢结构工程，要求进行无损检测、液体渗透检测等整体结构：垂直度、水平度等包装：包装材料、包装方法仓储：环境温度、环境湿度运输：装卸、车内摆放、集装箱内摆放，等等。

武汉一鼎红钢结构工程有限公司，公司秉持一贯的宗旨，以优秀的设计，精良的制作，优质的安装，武汉钢结构，真诚的服务赢得客户信赖，并与社会各界新老朋友真诚合作，共谋发展。

近期，我们承接到一个大的钢结构厂房加固工程，今天就跟大家分享一下钢结构厂房加固施工注意事项！

一、施工前准备

- 1、压型钢板围护施工安装之前，订制相应的施工图纸，并根据设计文件编制组织设计及对施工人员进行技术培训和安全生产交底。
- 2、根据文件详细核对各类材料的规格和数量，对损坏的压型钢板，泛水板应及时修复和更换。
- 3、各类施工设备应齐全，并能正常运转。
- 4、复核与压型钢板施工安装有关钢构件的安装精度，清除檩条的安装焊缝药皮和飞溅物，并涂刷防锈漆进行防腐处理。
- 5、压型彩板施工工序：墙板安装按檩条位置从一端开始进行，板与板之间必须咬紧，再用螺钉固定，墙板接缝处做好防水处理。压型钢板安装时，应边铺设边调整其位置，边固定。
- 6、在运输及吊装许可的条件下，应采用长尺寸的板材以减少接缝，提高保温性能和防水效果。
- 7、压型钢板板固定，在横波每两块板有一波搭接，搭接面用密封胶条密封，再用防水密封膏密封，并用自攻螺钉与檩条固定。
- 8、每块板端部不少于3个螺钉，中间支撑处在大于3米檩距的情况下，至少有一个自攻螺钉连接。
- 9、板材搭接于檩条上，保证搭接长度要求，搭接部分用拉铆钉连接并施以防水密封膏，钢结构厂房，外露钉头涂密封膏。
- 10、包边钢板的搭接尽可能背风向，搭接长度大于20-50毫米，钢结构雨棚，拉铆钉间距小于500毫米。
- 11、自攻钉拉铆钉设于波峰上，进行防水处理。
- 12、一旦彩色涂层划伤或锈斑时，应采用相应系列涂料补刷。

钢结构雨棚-武汉钢结构-一鼎红钢结构工程由武汉一鼎红钢结构工程有限公司提供。钢结构雨棚-武汉钢结构-一鼎红钢结构工程是武汉一鼎红钢结构工程有限公司（ydhgjg.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周总。