

广告龙门架工程 全程交通设施 佛山龙门架工程

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 广告龙门架工程 全程交通设施 佛山龙门架工程 |
| 公司名称 | 东莞全程交通设施工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市虎门镇轮渡路虎门段337号（全程交通） |
| 联系电话 | 13580928841 13580928841 |

产品详情

东莞全程交通设施工程有限公司是一家专业承包各类交通设施工程的大型交通设施工程企业。本公司成立以来不断探索交通设施产品的研究创新，发展到今天的一个具有一定规模和影响力、集研发，生产，经营，佛山龙门架工程，销售于一体的大型交通设施企业。

龙门架安装：架体制作

- (1) 要有设计方案、图纸、计算书和质量保证措施；
- (2) 要有产品标牌，标明预定起重量、大提升速度、大架设高度、产品编号及日期；
- (3) 架体安装完毕后，必须经正式验收，符合要求后方可使用。

东莞全程交通设施工程有限公司提供：高速公路标线，园区画线，交通标牌，交通信号灯，电子警察，道路标线，道路指示牌，公路护栏，龙门架工程价格，龙门架，停车场设施，交通安全设施，钢结构工程等系列交通设施工程。

龙门架的安装方法：1、首先检查地基是否符合规范要求，龙门架的基础，应符合下列要求:A、土层压实后的承载力应不小于80kPa。B、浇筑C30号混凝土厚度500mm。C、基础表面应平整，水平偏差不大于10 mm。D、基础四周应有排水措施，不得有积水浸泡基础。2、安装前，首先检查龙门架体的直线度，导轨的平行度，导轨对接点的错位差，广告龙门架工程，立柱安装后，要求在两个方向上作垂直度检查，倾斜度应保证在1.5‰以内，达不到标准，应在底架下塞垫调整片，直到调整到符合要求为止。3、安放地梁，先组装好地滑轮再连接底盘，钢管龙门架工程，找好水平，紧固地脚螺栓。

- 4、放置自升平台就位，使套架中心线与立柱中心线重合。
- 5、将一组立柱标准节放入套架内，底端与地梁用螺栓连接，找正紧固。

东莞全程交通设施工程有限公司提供：高速公路标线，园区画线，交通标牌，交通信号灯，电子警察，道路标线，道路指示牌，公路护栏，龙门架，停车场设施，交通安全设施，钢结构工程等系列交通设施工程。

龙门架 工程量如何计算？注意点1、计算工程量应按照工程所在地的定额或规定标准计算；2、工程量计算熟悉定额、规定是基础；3、计算工程量前看清楚图纸是前提，应注意小的注释，以免看漏看错是计算结果出现错误；4、工程量计算原则上是不允许错误的，希望不要抱侥幸心理去计算工程量。

广告龙门架工程-全程交通设施-佛山龙门架工程由东莞全程交通设施工程有限公司提供。广告龙门架工程-全程交通设施-佛山龙门架工程是东莞全程交通设施工程有限公司（www.dg-quancheng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。