

公共卫生间隔断 卫生间隔断 南京瀚彩木业

产品名称	公共卫生间隔断 卫生间隔断 南京瀚彩木业
公司名称	南京瀚彩木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区东月路20号
联系电话	13915993067

产品详情

平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置，各室应具有独立功能。每个大便器应有一个独立的单元空间，划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于100mm，小于150mm。隔断板及门距离地坪的高度：一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。独立小便器站位应有高度0.8m的隔断板。

这是公共卫生间尺寸的主要标准，但公共卫生间尺寸根据卫生间分类也有不同的尺寸标准。

东方：坐厕 900(W) × 1520(D) × 2000(H) 蹲厕 900(W) × 1220(D) × 2000(H)

西方：坐厕 1000(W) × 1500(D) × 2000(H) 蹲厕 1000(W) × 1220(D) × 2000(H)

卫生间隔断需要注意什么？

一、卫生间做隔断，成品卫生间隔断，门的选择很重要，一要看门清是否标有商品合格证等，二要看清隔断门的色彩图案是否与卫生间装修风格一致，卫生间隔断，三要选择好的材质，辨别什么材质的门质量为好。

二、卫生间做隔断，一定要注意地漏，卫生间水流大，容易积水，学校卫生间隔断，所以一定要安装地漏，才能保证水能正常排出。

三、卫生间做隔断，要提前规划，公共卫生间隔断，在装修卫生间时，应先铺完地砖和墙砖，再按实际所需尺寸定做卫生间隔墙。

如何考虑卫生间地面处理。

卫生间地面装饰应符合四个方面的要求：第1，要有较好的防水性；第二，要有较好的排水性；第三，

要有较好的防滑性；第四，还要整洁、美观。目前，家庭卫生间的地面大多数用防潮地砖铺设，它的操作较为方便，先将水泥地面凿毛洗净，扫尽浮灰，铺一层1：2的水泥砂浆，内掺一些建筑胶水，水泥砂浆要尽量抹平，然后将地砖贴合上去即可。

公共卫生间隔断-卫生间隔断-南京瀚彩木业由南京瀚彩木业有限公司提供。公共卫生间隔断-卫生间隔断-南京瀚彩木业是南京瀚彩木业有限公司（www.ecloudzd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。