

# 背贴式橡胶止水带厂家直销

产品名称	背贴式橡胶止水带厂家直销
公司名称	阜城县宝通橡塑贸易有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	阜城县阜城镇府前路南
联系电话	13315820122 13231533302

## 产品详情

### 背贴式橡胶止水带施工方法

背贴式橡胶止水带施工一步：地下室外墙需安装止水带的部位，应在止水带背面配30mm厚木模板，木模板的宽度和长度应满足止水带安装的要求，木模板应与地下室外墙整体模板(钢模、竹模等)连接成一体，以防浇筑混凝土时木模板移位、漏浆，失去止水作用。同时用2 1 in(1in=25mm)双帽钉将背贴式橡胶止水带与木模板固定(将双帽钉钉在止水带两侧最边缘部位，每隔200mm 钉双帽钉一个)。

背贴式橡胶止水带施工二步：安装好的止水带应平整，无下垂现象。此部位在浇筑混凝土后，混凝土强度达到设计强度的80%以上方可拆模，拆模后再粘贴卷材防水层。

背贴式橡胶止水带施工三步：在止水带背面砌筑240mm 厚砖墙作为外模，砖墙的宽度和长度应满足止水带安装的要求，砖墙应与地下室外墙整体模板(钢模、竹模等)连接成一体，以防浇筑混凝土时漏浆，失去止水作用。砖墙内侧提前粘贴3mm 厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片(粘贴于砖墙内侧抹灰层之上，要牢固)，然后再将橡胶止水带与其用401 防水胶粘贴牢固。

### 背贴式橡胶止水带施工注意事项

背贴式橡胶止水带施工注意事项一：对于钢边橡胶止水带要求满焊,定位片只要牢固就可以了,定位片距模板要有一到二公分的距离,这之间加塑料或者木质垫片。拆模后剔出,割掉螺杆后用微砂浆填平。还有种国内少见就是用短一点的螺杆外加连接螺杆,拆模后可以很方便的拆下。

背贴式橡胶止水带施工注意事项二：背贴式止水带是在混凝土浇注中部分或全部浇注混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

背贴式橡胶止水带施工注意事项三：如果有发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度。固定止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体的部分。在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发

现有扭结不展现象应及时进行在浇注固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。在混凝土浇捣时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。

对于背贴式橡胶止水带的使用，一直以来，都深受消费者们的广泛关注。那么有了上面的背贴式止水带的施工方法的介绍，相信大家就知道怎么使用背贴式止水带了。此外，大家在进行背贴式止水带的使用的时候，也要注意背贴式止水带的使用注意事项。