

# 公共卫生间隔断 云清阁家具 芜湖卫生间隔断

产品名称	公共卫生间隔断 云清阁家具 芜湖卫生间隔断
公司名称	芜湖云清阁家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县六郎镇殷港工业集中区永春南路7号
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

卫生间隔断适用的范围很广泛，在中国经济发展之初，是香港客商在深圳南山蛇口建设食品加工厂时，芜湖卫生间隔断，首先使用防潮板公共卫生间隔断的。由于这种卫生间隔断加工和安装简便，占地空间小，容易做清洁，很快就在深圳特区推广开了。现在卫生间隔断已广泛应用于办公楼、商用大厦、体育馆、机场、酒店、校园、幼儿园、地铁、火车站、工厂、商-场、浴室、临时的工棚等所有公共场合。由于不同场所装修的风格、档次和预算不用，就使用不同的材料罢了。

卫生间隔断的种类繁多，在这如此多的型材之中，大部分客户都会选用抗倍特板做卫生间隔断，这说明抗倍特板有足够的优势。

抗倍特板材具有其他板材很少有的防刮耐撞的性能，这就由于抗倍特板材是由多层牛皮纸压制而成的，所以密度极高，是少有的坚固耐用的板材之一，在公共卫生间中应用非常广泛，不会轻易遭到破坏，公共卫生间隔断，而且具有良好的防火防潮性能，这也是选择抗倍特板卫生间隔断的一个主要原因。

抗倍特板卫生间隔断性能优越，而且样式多样，适合多种场所使用，所以在学校，车站，商城，写字楼等公共卫生间中都非常适用，不会出现损坏和受潮的情况出现，可以贴面多种颜色，多种场合都十分适用。

公共卫生间隔断是我们生活中较为常见的，它可以有效地利用空间，另外别致巧妙的隔断，还能起到改善外观的作用。以下针对公共卫生间隔断安装步骤和方法为大家做个介绍：

一、卫生间隔断整体安装效果及配件大致摆放位置的认识

二、画线

按照具体工程项目卫生间规划位置，结合配件的实际情况，画出角码以及脚座的安装位置线(注意与中隔板相连接的角码，上下需偏移5mm以免两个螺丝碰到一起;另外，计算尺寸时一定要注意边板要盖住见光

板。

三、将中柱与中隔板，边柱与见光板用角码装好，将脚座安装在相应位置

1、中柱及中隔板相连时，同一位置两个角码要上下偏移5mm以防角码螺丝相碰。

2、在安装脚座时，我们先要将脚座放在地板上，脚座距柱板边根据柱板的宽度比例而定。然后将整个脚座直接安装在柱板上，边柱板一般1个脚座，中柱板一般2个脚座。

四、墙板上角码的安装及地板上对脚座的安装

用冲击钻钻孔，医院卫生间隔断，钉上膨胀胶塞，用4\*30的不锈钢平头自攻丝紧锁角码，注意角码安装端正，上下对齐，间距均匀；

对于脚座，我们需要用冲击钻在地板上钻孔，钉上膨胀胶塞，用4\*30螺丝将脚座固定在地板上。

五、将预先装好的中隔板及中柱板，见光板及边柱板安放就位

1、在中隔板靠墙一侧垫一个垫块，使中隔板紧靠墙，调整角度使中隔板的正侧两个面都垂直，然后锁紧角码，移走垫块；

2、用同样的方法，锁紧见光板及边柱；检查边板和中隔板，是否整齐并在同一个平面上。

六、安装压杆

将压杆扣在柱板及见光板上，用电钻钻压杆孔，用M4\*16不锈钢自攻螺丝锁紧压杆；测量门顶部与底部的内空距离偏差0.5mm以内；注意调整中柱及边柱共面，垂直；

七、将合页按图纸要求位置安装

注意安装门板合页时注意上下距顶底150mm。

八、将组装好的门安装在隔断上，并将门锁，拉手装在相应的位置

1、在安装合页时需要检测门缝间隙2-3.5mm内，单边缝宽误差0.5mm，相邻门缝均匀，锁紧合页；

2、安装锁扣时注意调节锁扣与锁之间的间隙后再将锁扣固定；

九、安装衣钩及其他配件，清洁并检查

1、安装衣钩及其他配件，完成后检查整个隔断，成品卫生间隔断，看是否有划伤，崩裂等不良，并用相应油漆或修色笔进行修复；

2、修复完成后清洁表面，并将地面打扫干净等客户验收。

公共卫生间隔断-云清阁家具(在线咨询)-芜湖卫生间隔断由芜湖云清阁家具有限公司提供。芜湖云清阁家具有限公司(www.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云清阁家具——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖县六郎镇殷港工业集中区永春南路7号，联系人：13721219292。

