

工装装修流程 铜陵工装装修 盛吉源装饰

产品名称	工装装修流程 铜陵工装装修 盛吉源装饰
公司名称	安徽盛吉源装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市义安区顺安镇东顺商贸城2号楼2301号
联系电话	13905627371

产品详情

建筑装修中“公装”还是“工装”？哪个正确？工装装修

经常听到家装修，公装，但有时候也有工装，到底gong装，哪个才是正确的呢？

公装，工装装修流程，即公共建筑装饰装修，必须由建筑装饰装修专业承包资质，或者建筑装饰装修设计与施工一体化资质的企业施工，主管部分是各级建设主管部门。

工装，一类指为工作需要而特zhi的服装，还有一种就是工程类装修像商场，店面装修等。

所以说这两个词都能用！虽然说“公装”要规范些，但“工装”现在也用的非常多！

工装装修

创业型办公空间装修指南工装装修

在国家政策的积极影响下，越来越多的大学生开始走上创业的道路。大学生创业会面临诸多问题，例如资金问题、项目问题、公司装修、公司选址与企业定位等。这些问题的解决直接影响到创业的成功与否，所以走在创业路上的大学生们一定要注意。尤其是在装修设计的时候，有很多方面需要考虑。例如企业发展的前瞻性、资金的合理分配、空间的合理布局与利用、色彩搭配与陈设等多个方面。

由于是大学生创业阶段，在资金方面会有些紧张，所以在办公空间装修设计上要注意节约资金，选用一些物美价廉的装修材料。

空间布局方面有可能会相对较小，所以在设计过程中要注意空间的划分以及前瞻性设计。考虑到公司未来的发展壮大，设计出可伸缩空间。

风格设定上，要注意结合年轻人的喜好。简约时尚风格是大多数年轻白领的喜好，能够满足年轻人的审美。

在色彩搭配方面，要注意结合所设定的装修风格来进行合理搭配。浅色调为主，例如墙面、天花等位置。优秀的色彩搭配能够使空间显得宽敞明亮，有利于掩饰空间自身存在的缺点。深色调为辅，例如，桌椅、踢脚、地板等。这样简约时尚的色彩搭配，不仅能够满足工作人员的工作需求，还能够满足工作人员的心理需求。进而提高工作人员的工作积极性与工作效率。

在灯光照明方面，尽量采用白炽灯照明，使整个办公空间宽敞明亮。既能够满足光线照明，又能够凸显出空间的宽敞。再灯具的选择上，可以有一些简约的元素在里面，例如可以在造型、颜色上做出合理的搭配与选择。

在材料的选用上，尽量选用物美价廉、节能环保的新型材料，既能够在一定程度上减少经费的使用，又能够打造一个绿色健康的办公空间。

工装装修

房屋装修时防水是重要工程，前期防水做不好，后期麻烦一大堆，如果漏水了不仅自己经济损失，邻里也会出现纠纷，所以一定要在装修房屋的时候把所有的基础设施都做好，小编今日与大家说一下房屋装修时急需注意的几点防水工程!希望大家划重点，这点以后真的会被现实考试。做好防水，人人有责。

一、房屋装修防水工程的细节

1、基层先处理

想要防水做得好，房屋装修基层处理很重要!在做防水之前，我们要先仔细清洁基层，可以用细毛刷去除其表面的浮灰、水泥块，检查基底，保证其坚实干净。其次，要对水管、排水口、阴阳角以及各种角落缝隙进行仔细清洁，然后特殊处理!在刷防水涂料的时候，要注意涂刷时应该自上而下，从墙面到地面涂刷!

2、涂刷要权面

我们做防水，不仅仅指做厨卫防水，还要根据家庭的用水情况，因地制宜，如果房屋装修阳台、地下室等区域也走了水管，或者地面上铺了地暖，这些地方都需要做好防水!另外，一些细节处，如要在墙内埋水管，铜陵工装装修，就需要在墙体凿凹槽，并抹上防水涂料，做好防水;还有，如果要改动排水管道和地漏位置，就需要在原来的位置做好防水!

3、卫浴间防水高1.8米

浴室墙壁防水一定要高于1.8米，因为花洒或者喷头一般都会安装在一米八的高度，防水只有高于一米八，才能达到效果!而卫生间其他非淋浴房的墙壁防水最低不得低于35厘米，不过如果想要达到更好的防水效果，最好还是将卫生间所有墙壁的防水都做到一米八!另外，工装装修公司，还需注意，如果卫生间的墙体是轻体墙或者自建墙的话，防水涂料一定要刷到1.5毫米的厚度，这是国家标准的防水层厚度!防水层的高度最好也能达到顶端!

二、房屋装修防水检测

1、卫生间24小时闭水试验

房屋装修刷完防水涂料12小时以后，就可以做闭水试验了。注意闭水试验一定要等到防水涂料与基层牢固结合以后才能做，否则就没有效果了!做闭水试验前，首先和楼下邻居打好招呼。然后将下水口、门口都封好;做闭水试验时，要求蓄水高度达到3-5厘米，并做好记号。等待24小时;闭水试验后，观察水位是否下降，楼下天花板是否渗水，均没有，则合格。反之失败，整体重做!

2、轻体墙淋水实验

对于墙壁防水的检查，可以采取淋水试验，即用水管在轻体墙是自上向下淋水3分钟后，注意要求不间断。4小时候，观察墙壁另一侧是否渗水，工装装修辅材，如果没有，则合格!

厨房和阳台也是防水重点，一般厨房地面以及墙壁向上30厘米需要做防水，而阳台的话，如果不封闭，遇到刮风下雨，就会有水残留，因此阳台地面也需要防水。

房屋装修要谨记，防水做好是大事!希望大家装修的时候能常去工地，好好监督。

工装装修

工装装修流程-铜陵工装装修-盛吉源装饰(查看)由安徽盛吉源装饰工程有限公司提供。安徽盛吉源装饰工程有限公司(www.ahsjyzs.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽 铜陵 的装潢设计等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领盛吉源装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来!