

# 西安外墙岩棉保温板

产品名称	西安外墙岩棉保温板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

西安外墙岩棉保温板

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

岩棉板施工工艺

施工工艺：

基层处理 安装岩棉板 加钢丝网 锚固岩棉 喷涂防水界面剂。

施工方案：

基面条件：龙骨施工完毕后，在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式：保温层与结构层的连接方式采用8\*120/膨胀螺栓方案固定，每块岩棉板6个胀栓，岩棉板厚度60mm，为保证胀栓锚入结构层大于25，在钻头上做好标记。保证岩棉板厚度不出现负差，施工方法方便，耐火、安全可靠，而且也有较好的耐

久性。岩棉板的安装：岩棉板的排板要求：按标准整张幅面（规格：1000\*630）进行自

下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材，保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉板不得拼接，

应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直，墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。

岩棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料，

剪裁边缘直线误差应小于5mm，拼缝不大于2mm。岩棉板铺设自上而下相互联接，岩棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。加钢丝网：把预先切割规整的钢丝网片弯成“u”型和“L”型，在铺设岩棉板的同时，以“u”型网片把墙体底部包边，

以“L”型网片把门窗侧壁、墙体转角处包边。把螺钉敲入塑料片中，固定钢丝网。岩棉板面锚固及表面处理：锚固：在安装岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选8\*120mm的锚固螺进行锚固，采用电锤在外墙钻孔，孔径为10mm；孔深为120

（含保温板厚度），使岩棉板与外墙面紧密结合用塑料膨胀螺栓安装并坚固。锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式：在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，并满足设计及相关标准的要求。外墙保温系统防水及特殊部位的处理：在遇到窗门洞口时，板材长度、宽度按墙体部位现场确定岩棉板

的长宽。防水防潮：在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前，用塑料布苫盖好，

防止下雨渗漏于岩棉板内侧；岩棉板转角处裸漏岩棉板的部位，使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固；石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。

防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接，埋件此处是热桥，在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。防火岩棉板铺贴完毕后检查岩棉板的锚固点、平整度及相连板块之间衔接质量，合格后方可喷涂防水砂浆，然后进行干挂石材工作。质量要求及保证措施基层处理：垂直、平整度在5mm以内。在固定板前所有的水落管、各种线管等预埋件必须按设计图纸和施工验收规范要求安装完毕。脚手架距墙应在300mm以上。剪裁岩棉板：专用刀、锯，确保板材尺寸精确，裁口整齐。岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

## 西安外墙岩棉保温板

外墙岩棉板价格一直都是很多客户比较关注的事情，因为大部分客户都是大批量的进行

购买，如果说能够将岩棉板单个价格减少，那么总价是会少很多钱的。但是客户又比较担心

价格便宜的外墙岩棉板质量会不会有问题？那么有什么好的方法能够让大大家低价格买到质

量好的外墙岩棉板吗？今天咱们岩棉板生产厂家就教大家几个实用技巧：

如何购买到质量好价格低的外墙岩棉板？

1、大量购买岩棉板其实很多客户根本不是大量购买，他们只是少量购买，这样很多厂家是没有足够多利润，如果客户一次性购买一整车岩棉板那么厂家肯定是会给足优惠，从总价上面打折或者是减少当个岩棉板价格。

2、在岩棉板淡季购买在旺季的时候外墙岩棉板价格可以说是非常高，如果说客户的工程不是特别着急，那么可以选择在淡季的时候进行购买，一般来说岩棉板旺季是在每一年的九月份和十月份，在春季的时候是属于淡季。

### 3、选择大厂家够买

可能很多客户会说了为什么要去找大厂家购买，他们不是报价比较高吗。其实岩棉板报价高也是有好处，因为这样质量是有保障，不会给客户造成很多损失。

外墙岩棉板特除部分是如何来防水的，在窗口，洞口的特殊部分时候，岩棉板的宽度要按照窗口和洞口的比例来确定合适的长度。

外墙岩棉板的防水防潮：我们在使用前要确保每块岩棉板用塑料袋小包装，安装前检查塑料袋是否有破损，如有破损附加好的小塑料袋;在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前，用塑料布苫盖好，防止下雨渗漏于玻棉板内侧;玻棉板转角处裸漏玻棉板的部位，使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固;石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。

防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接，埋件此处是热桥，在每个边梁的内侧抹 15 厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。防火不燃玻棉铺贴完毕后检查玻棉板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接质量，合格后方可进行干挂石材工作。

### 外墙岩棉板应用特点

- 1.适用于压型钢板屋面、预制混凝土屋面；
- 2.可承受屋面安装和检修维护是的额定载荷；
- 3.提高建筑屋面的保温隔热和隔音能力，改善室内热舒适的环境，降低建筑能耗；
- 4.减少屋面承受的热应力，延长建筑物适用寿命；
- 5.防火，无烟无毒，确保人的生命及财产的安全；
- 6.可切可据，安全固定件少，施工方便。

以上内容就是岩棉生产厂家为你介绍的外墙岩棉板的防水性能，在上文中可以看出，如果我们做好安装工作，外墙岩棉板的防水工作还是非常好的，希望你了解岩棉板有所帮助。

### 西安外墙岩棉保温板