

砌块板材加工 新城区砌块板材 金水河阳光

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 砌块板材加工 新城区砌块板材 金水河阳光 |
| 公司名称 | 呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内 |
| 联系电话 | 13804718588 |

产品详情

加气混凝土坯体切割的三种基本方式

1 预铺钢丝切割

预铺钢丝切割是预先按要求将切割钢丝铺设在底板或切割台上，待坯体形成后或移到切割台上，将钢丝从下向上拉出而完成切割。我国许多小型加气混凝土厂采用的人工切割属前一种，而后一种可以看出已经成复合方式，国产的预铺钢丝卷切式（杨浦式）和预铺钢丝提拉式（北京常州式）的纵切属后一种，切割前已经完成了坯体与底板的分离。

2 钢丝压入切割

压入式切割是将钢丝自上而下(或坯体自下而上)压入坯体达到分割坯体的目的，这是实现切割的简单的方式。但是，砌块板材施工，显然存在着中间部位的坯体难以切透的问题。钢丝长度适合切割坯体的宽度和长度受到一定限制，司梯玛切割机是典型的压入钢丝切割方式，另外，预铺钢丝提拉式（北京常州式）的横切，国产翻转式切割机的横切、乌尼泊尔的横切等也都是压入钢丝切割。

3 坯体与底板分离后再以钢丝切割

这是所有切割机中运用多的切割方式，虽然坯体与底板分离方式很多，但都有一个共同的优点，就是能进行大体积坯体的切割。通常，分离坯体与底板的方式有：底板由若干块小块组成，逐块分离以便钢丝通过而完成切割（西波列克斯切割机）；以负压吸吊（连模框）坯体至预铺钢丝的切割机（杨浦式）上或有可以通过钢丝的切割台的切割机（海波尔）上，完成切割；以夹具夹起坯体移至有可以通过钢丝的切割台（底板）的切割机上（弗汉）完成切割；将坯体翻转90°并移开底板进行切割（国产翻转切割机、伊通切割机）等。

欢迎您拨打图片上的电话联系，新城区砌块板材，获取更多优惠哟~~~

加气块施工要点

1测量放线

结构经验收合格后，把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净，并根据设计图纸进行墙身、门窗洞口位置弹线，同时在结构墙柱上标出标高线。

2设置坎台

外墙体及涉水房间墙体底层为混凝土坎台，砌块板材加工，其余部分墙体底层砌筑防渗性能较好的实心砖坎台，坎台高度约为500px，用于找平、防潮、防渗，再施工上部砌体。

3立皮数杆

在各转角处，且间距不超过15m设立皮数杆，并拉通线。在皮数杆上应注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。

4排砖

砖砌组合不当会影响砌体稳定性。如果在砌筑砌块时，排序不合理，砌块板材墙体，砌块间咬合不牢，就会降低砌体整体稳定性。

一皮砌筑时应试摆，按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块，不足整块的用手锯或切割机等工具锯裁成需要的尺寸。

5砂浆拌制

为保证砂浆质量，现场砌筑及抹灰均采用干混砂浆，由专人操作砂浆搅拌机，并严格控制水灰比，在一般气温条件下，搅拌好的砂浆在2小时内须使用完。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

加气块施工规范

虽然大多数情况下，我们不进行砌块墙体的设计，但由于砌块墙体具有很多其他墙体不可比的优点，特别是调整建筑平面布局，以及室内深化设计过程中，经常也会接触到它，所以了解掌握砌块墙体的做法

, 能够帮助我们更好地进行设计工作

来现场看精砌筑施工流程

- 1、清理
- 2、放线
- 3、搅拌粘结剂
- 4、底皮铺浆
- 5、上浆方法一
- 6、上浆方法二
- 7、砌块上墙
- 8、搭接方法
- 9、固定
- 10、固定多个
- 11、预埋钢筋
- 12、粘结剂粘结
- 13、修磨
- 14、顶缝修补
- 15、填缝效果图

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

砌块板材加工-新城區砌块板材-金水河阳光(查看)由呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司提供。呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司(www.8888yijin.com)是內蒙古呼和浩特,砖、瓦及砌块的翹楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金水河阳光领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽淡,共创金水河阳光更加美好的未来。