

宜昌树脂瓦厂家

产品名称	宜昌树脂瓦厂家
公司名称	湖北为民装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	宜昌树脂瓦:55 树脂瓦:77 湖北武汉:78
公司地址	江夏区高新区
联系电话	17762464066

产品详情

热熔法施工宜使用高聚物改性沥青防水卷材或者树脂瓦，并应符合下列规定：1、基层处理剂宜使用挥发快的溶剂，涂刷后应干燥10h以后，并应及时铺贴。

2水落口、管根、烟囱等容易发生渗漏部位的周围200mm范围内，应涂刷一遍聚氨脂等溶剂型除料。

3热熔铺贴防水层应采用满粘法。当坡度小于3%时，卷材与屋脊应平行铺贴；坡度大于15%时，卷材与屋脊应垂直铺贴；坡度为3%~15%时，可平行或垂直屋脊铺贴。铺贴时应采用喷灯或热喷枪均匀加热基层和卷材，喷灯或热喷枪距卷材的即离宜为0.5m，不得过热或烧穿，应待卷材表面熔化后，缓缓地滚铺铺贴。

4卷材搭接应符合设计规定。当设计无规定时，横向搭接宽度宜为120mm，纵向搭接宽度宜为100mm.搭接时应采用喷灯或热喷枪加热搭接部位。趁卷材熔化尚未冷却时，用铁抹子把接缝边抹好，再用喷灯或热喷枪均匀细致地密封。平面与立面相连接的卷材，应由上向下压缝铺贴，并使卷材紧贴阴角，不得有空鼓现象。

5卷材搭接缝的边缘以及末端收头部位应以密封材料嵌缝处理，必要时也可在经过密封处理的末端接头处再用掺防冻剂的水泥砂浆压缝处理。

6热熔法铺贴卷材或者树脂瓦施工安全应符合下列规定：

1易燃性材料及辅助材料库和现场严禁烟火，并应配备适当灭火器材；

2溶剂型基层处理剂未充分挥发前不得使用喷灯或热喷枪操作。操作时应保持火焰与卷材的喷距，严防火灾发生；

3在大坡度屋面或挑檐等危险部位施工时，施工人员应系好安全带，四周应设防护措施。

7冷粘法施工宜采用合成高分子防水卷材。胶粘剂应采用密封桶包装，储存在通风良好的室内，不得接近火源和热源。

8冷粘法施工应符合下列规定：

1基层处理时应将聚氨酯涂膜防水材料的甲料：乙料：二甲苯按1：1.5：3的比例配合，搅拌均匀，然后均匀涂布在基层表面上，干燥时间不应少于10h.

2采用聚氨酯涂料做附加层处理，应将聚氨酯甲料和乙料按1：1.5的比例配合搅拌均匀，再均匀涂在阴角、水落口和通气口根部的周围，涂刷边缘与中心的距离不应小于200mm，厚度不应小于1.5mm，并应在固化36h以后，方能进行下一工序施工。

3铺贴立面或大坡面合成高分子防水卷材宜用满粘法。胶粘剂应均匀涂刷在基层或卷材底面，并应根据其性能，控制涂刷与卷材铺贴的间隔时间。

4铺贴的卷材应平整顺直粘结牢固，不得有皱折。搭接尺寸应准确，并应辊压排除卷材下面的空气。

5卷材铺好压粘后，应及时处理搭接部位。应采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂，在搭接缝粘合面上涂刷均匀。根据专用胶粘剂的性，应控制涂刷与粘合间隔时间，排除空气、辊压粘结牢固。

6接缝口应采用密封材料封严，其宽度不应小于10mm.

9涂膜屋面防水施工应选用溶剂型合成高分子防水涂料。涂料进场后，应储存于干燥、通风的室内，环境温度不宜低于0℃，并应远离火源。

10涂膜屋面防水施工应符合下列规定：

1基层处理剂可选用有机溶剂稀释而成。使用时应充分搅拌，涂刷均匀，覆盖完全，干燥后方可进行涂膜施工。

2涂膜防水应由两层以上涂层组成，总厚度应达到设计要求，其成膜厚度不应小于2mm.

3可采用涂刮或喷涂施工。当采用涂刮施工时，每遍涂刮的推进方向应与前一遍互相垂直，并应在前一遍涂料干燥后，方可进行后一遍涂料的施工。

4使用双组分涂料时应按配合比正确计量，搅拌均匀，已配成的涂料及时使用。配料时可加入适量的稀释剂，但不得混入固化涂料。

5在涂层中夹铺胎体增强材料时，位于胎体下面的涂层厚度不应小于1 mm，最上层的涂料层不应少于两遍。胎体长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm.采用双层胎体增强材料时，上下层不得互相垂直铺设，搭接缝应错开，间跟不应小于一个幅面宽度的1/3.

6天沟、檐沟，檐口、泛水等部位，均应加铺有胎体增强材料的附加层。水落口周围与屋面交接处，应作密封处理，并应加铺两层有胎体增强材料的附加层，涂膜伸入水落口的深度不得小于50mm，涂膜防水层的收头应用密封材料封严。

7涂膜屋面防水工程在涂膜层固化后应做保护层。保护层可采用分格水泥砂浆或细石混凝土或块材等。

11隔气层可采用气密性好的单层卷材或防水涂料。冬期施工采用卷材时，可采用花铺法施工，卷材搭接宽度不应小于80mm；采用防水涂料时，宜选用溶剂型涂料。隔气层施工的温度不应低于-5 。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。

湖北武汉市树脂瓦、武汉别墅树脂瓦、湖北武汉农村屋顶树脂瓦、武汉树脂瓦生产厂家、武汉合成树脂瓦销售价格、十堰市树脂瓦、襄樊市树脂瓦、随州市树脂瓦、荆门市树脂瓦、孝感市树脂瓦、宜昌市树脂瓦、黄冈市树脂瓦、鄂州市树脂瓦、荆州市树脂瓦、黄石市树脂瓦、咸宁市树脂瓦，合成树脂瓦厂家销售经销代理，别墅树脂瓦、农村平改坡树脂瓦、湖北树脂瓦生产厂家、农村房屋改造专用瓦、湖北FRP采光瓦、湖北防腐瓦厂家经销