

郑州金水区管道清淤疏通【福顺清洁服务】

产品名称	郑州金水区管道清淤疏通【福顺清洁服务】
公司名称	河南福顺清洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区庆丰街46号院2号楼1单元1层1号
联系电话	13027777322

产品详情

【福顺清洁】为您讲解厨房下水道堵塞原因：

- 1、高压清洗疑难污水管道、市政管线、居民楼房所有分管、立管、主管管线。
- 2、疏通马桶因抹布、毛巾、塑料、清洁球等各种软硬物质冲进所造成的堵塞。
- 3、疏通因常年使用，马桶管道的尿碱变厚，使管径变细造成的堵塞。
- 4、疏通地漏因水泥、沙子、头发等各种杂物掉入地漏所造成的堵塞。
- 5、疏通各种型号的浴缸、面盆、菜池、包括V型弯和S型弯等各种管道。

在日常生活中，下水道发生堵塞的情况时有发生，有时候遇到下水道下水慢的情况，不少人没有引起注意采用放任不管的方式，其实这时候下水道已经遭到堵塞了，应该赶快疏通，如果不赶快处理，危害不小。

下水道堵塞不疏通的危害：

- 1、管道内的有害病菌对环境造成污染。
- 2、废水中的酸、碱物质易对管道壁产生腐蚀。
- 3、管道内的异物不定期的清除造成管道堵塞。
- 4、长期管内的油泥、锈垢固化造成原管径变小。

5、长期的管内淤泥沉淀产生硫化清气体造成环境污染并易引起燃爆。

大型污水管道疏通清洗

施工前，先现场摸查，探明管道及检查井淤积堵塞情况、水流量情况，并找出每条道路排水管道的上下游，先从排水主管道开始清淤疏通，然后清理堵塞严重的支管道，最后是其余支管道。清理时自上游向下游清理疏通管道，以免上游来水对管道造成二次淤积，对于水流量较大的管道，在管道的上游暂时封堵，以利于施工。封堵后时刻注意封堵口上游水流蓄积量，管道蓄满水时即立刻通知作业人员返回地面，打开封堵口，将水放掉，以免污水溢出路面，造成不良影响。污水放掉后再重新封堵，作业人员继续下井施工，采用这种方法循环施工。

堵塞有三种：1、惯性堵塞（冲水不畅、或弯头没做好导致一是堵塞，最容易处理，但易有后患）2、积蓄堵塞（长期的尘垢导致堵塞，也比较好清理）3、固体堵塞（施工时的水泥砂浆掉入、后期的其它固体塞主，最难清理，一般需打碎，实在不行要重新换管）一般的疏通是把物体有机器搅拌出来，其二是压力疏通，强制疏通到下水管，最严重的堵塞就要换管，有可能要拆除沉箱，然后换管回填，重新做防水贴砖。