

卫生间隔断 芜湖云清阁卫生间隔断 专业卫生间隔断

产品名称	卫生间隔断 芜湖云清阁卫生间隔断 专业卫生间隔断
公司名称	芜湖云清阁家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县六郎镇殷港工业集中区永春南路7号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

卫生间隔断安装要注意哪些方面？

卫生间隔断安装的注意事项：

- 1.为了确保卫生间隔断安装到位，那么在对隔断进行安装的时候，还应该要做好相应的施工效果图，
- 2.在对卫生间隔断进行施工的时候，应该要安装防火板，防水卫生间隔断，而在对防火板进行选择的时候，专业卫生间隔断，应该要选择无色差的防火板，同时在运输的过程当中，应该要做好相应的保护措施。每层板都应该要使用软海绵进行隔开，防止在运输过程当中，卫生间隔断，造成一定的损坏。
- 3.在进行安装的时候，除了选择较好的装修材料以外，还应该要有一个较好的施工技术要求，只有对相关技术要求有所掌握的情况下，才能确保整体的装修效果。
- 4.现在市场上销售的隔断种类较多，不同品牌的隔断，质量有会有所不同，当然相应的价格也就会有所不同。除此之外，还应该要对卫生间隔断尺寸有所了解。

以下是卫生间隔断施工前的准备：

- 1、材料：根据工程设计要求选用高1100mm、1830mm、1810mm、1750mm等型号成品型材，尺寸已根据不同卫生间尺寸加工成成品。
- 2、配件：不锈钢材质支座，角码，不锈钢H型横杠、不锈钢指示锁、不锈钢合页、门挡片、挂衣钩。

- 3、 紧固材料：膨胀螺栓、圆头自攻螺丝、木螺丝和玻璃胶。
- 4、 主要工具：电钻、螺丝刀、电源、插盘、工具钳、测量尺、电起、玻璃胶枪等。
- 5、 作业条件：（1）卫生间的地面材料及墙面材料安装完成。（2）施工期间保证提供相应电源。

以下是卫生间隔断安装的步骤

1.安装固定板

在墙壁上找到合适的位置画出固定片的中心线，看固定板上有几个固定用的螺丝孔，然后在墙壁中心线上对应的打上几个孔，把塑胶赛套放入孔内，接下来就是用膨胀丝把固定板固定在墙上。

2.安装调整底座

根据预先设计好的施工图，在卫生间地板上地板找到底座位置并画出中心线，然后固定底座(底座位置距隔断板边缘大约20厘米左右)

3.安装隔间板

前两步的工作就是为安装隔间板打铺垫的，固定板和底座的作用就是用来固定隔间板的，把隔间板放在调整底座上，然后调整底座高低使隔间板紧贴墙壁上的固定板，然后再微调底座高低使隔间板距地面有一定距离，大约15厘米就好，然后用水平尺确定水平，等一切都调整后，用螺丝把隔间板固定在固定板和调整底座上。

4.安装拉杆

依隔间实际长度裁切固定，直线拉杆平接时，管内须加装圆形相接套及紧迫连接弹簧以确定接头平整、坚固，其相接处应在上绷固定片内，以增加美观。对于隔间90度转角拉杆，采用铝合金射出成型之90度转角接头，连接转角两端之拉杆。以凸圆形墙壁固定套，用螺丝将终端拉杆固定在墙面上。使用螺丝将拉杆于立柱上缘固定片连接固定一起。

5.安装立柱

用螺丝将拉杆固定片，固定于立柱中间顶端，以L型固定片片，将立柱与隔间板固定结合一体墙边立柱--在墙面上画出与地面垂直之直线，以电钻在线上3外钻孔，预埋塑胶塞套于孔内，确定与地垂直后，用螺丝以L型固定片，将墙边立柱固定在离地145高处墙壁上。终端立柱--固定上缘拉杆固定片及L型边接片于终端立柱上，再以螺丝将此板固定于隔间板上。

6.安装门扇

把铰链座或页鼻固定在立柱上，估量两三个就行，防潮板卫生间隔断，然后再门扇上的对应位置安装对应数量的铰链片，轻抬门扇，把自动归位尼龙座放置铰链座内，调整位置，并开关门检查一下看门扇时候能开关自如，检查调整，直到满意为止。

卫生间隔断-芜湖云清阁卫生间隔断-专业卫生间隔断由芜湖云清阁家具有限公司提供。卫生间隔断-芜湖云清阁卫生间隔断-专业卫生间隔断是芜湖云清阁家具有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：13721219292。

