

大港区安装不锈钢玻璃隔断简介

产品名称	大港区安装不锈钢玻璃隔断简介
公司名称	天津市东丽区中兴盛华门窗经营部
价格	230.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道新中村秀屿道111号
联系电话	15122376419

产品详情

13622051411 天津晨辉门窗 铝合金玻璃隔断十多年，品质卓越，精工打造，价格优惠，个性定制，满足不同客户需求。致电天津铝合金玻璃隔断热线，公司免费为客户提供整体隔断设计以及解决方案，专业品质，质量保证。

现在几乎家家户户都装有玻璃门，而且玻璃门的使用范围也是非常广的，浴室、客厅都可以见到它的身影，一款优质的玻璃门还需要专业的安装才能让发挥出它的作用，现在左右手小编就来给大家介绍下安装玻璃门的步骤方法。

一、定距离进行放线

安装玻璃门之前首先应由固定玻璃和活动玻璃门扇组合在一起的玻璃门，需要进行放线测量确定它的位置，这样就是为了确定好门框的最佳位置。

二、安装框顶部限位槽

然后引出两条边线，根据边线进行门框顶部限位槽的固定，通过胶合垫板调整槽口内的深度，确保工作中出现不必要的失误。

三、固定玻璃

安装玻璃门，其最重要的一点就是固定玻璃，在底托方木上的内外钉两根小方木条把厚玻璃夹在中间，并还需要在方木条上面涂上万能胶水，同时还要在玻璃与框柱的对缝处用玻璃胶注入封口，这样做的目的就是防止玻璃固定不稳，出现划落的可能。

四、安好地弹簧

安装玻璃门也是需要弄好地弹簧，首先将地弹簧水平的放在地面上，同时还要做到紧贴门框，在门框边上挖一个孔，这个孔需要与地弹簧水泥盒的大小差不多的，然后用水泥将地弹簧藏起来。

六、装上玻璃门

- 1、准备用扳手将地弹簧轴心拨向一边，成90度的角。
- 2、将玻璃门斜放在地弹簧轴心上后缓慢的竖直起来。
- 3、卸下020上夹头
- 4、然后将上夹头套在曲夹轴心上，加固螺丝。
- 5、调整上夹头，将门调制成垂直，并上好螺丝。

以上就是如何安装玻璃门的步骤方法