

寿光市聚宝防水材料厂 聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家 贵阳防水卷材

产品名称	寿光市聚宝防水材料厂 聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家 贵阳防水卷材
公司名称	寿光市聚宝防水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13864636625

产品详情

聚乙烯丙纶防水卷材是以原生聚乙烯合成高分子材料加入抗老化剂、稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶涤纶长丝无纺布，经过自动化生产线一次复合而成的新型防水卷材。下面小编为大家介绍一下聚乙烯丙纶防水卷材在施工时的要求。

- 1 聚乙烯丙纶防水卷材满粘施工，不起鼓，贵阳防水卷材，杜绝横向窜水。
- 2 聚乙烯丙纶防水卷材与基层形成整体防水结构。
- 3 聚乙烯丙纶防水卷材雨天可施工，保证工程进度。使用聚合物水泥粘贴，可在雨天（含水率50%以上）施工。
- 4 水泥粘接，独一无二，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格，聚乙烯丙纶防水卷材可以稳定的在垂直位置粘接附设，聚乙烯丙涤纶防水卷材，可以稳定的在倒水平面粘接附设，并且可以在外表面进行装修施工。

关于聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴注意事项，那么就跟随小编一起往下看一下吧！

(1)涂胶铺设的方法：首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上，胶要连续适量均匀，不1 o u底不堆积，厚度应保持在1mm，然后铺卷材用刮板排气压实，排出多余的胶剂。

(2)卷材采用搭接法铺贴，卷材搭接缝宽度：长边与短边均为100mm，上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。

关于聚乙烯涤纶防水卷材的施工工艺，下面小编就为大家介绍如下：

1.配制水泥胶粘剂：

防水专用胶：水：水泥=2.21：30：100。

在准备好的容器内先将YB防水专用胶和水按配比混合，用搅拌器搅拌，边搅拌边加入水泥。要求搅拌均匀无凝块，无沉淀即可使用，制成的胶粘剂必须保证在2h内用完。

2.粘贴卷材前基层表面应平整坚实，局部孔洞、蜂窝、裂缝应修补严密，表面应清洁，无起砂、脱皮现象。

寿光市聚宝防水材料厂-聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家-贵阳防水卷材由寿光市聚宝防水材料厂提供。寿光市聚宝防水材料厂-聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家-贵阳防水卷材是寿光市聚宝防水材料厂（www.jubaofangshui.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。同时本公司（www.sgqianghua.com）还是从事高分子自粘胶膜防水卷材，预铺式高分子自粘胶膜防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材标准的厂家，欢迎来电咨询。