

无轨折叠纱门 纱窗大王 尚进纱窗 珠光折叠纱门

产品名称	无轨折叠纱门 纱窗大王 尚进纱窗 珠光折叠纱门
公司名称	佛山尚锦门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区大沥镇博美铝材五金城1路18号
联系电话	18902896599

产品详情

尚进纱窗主营推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门，隐形纱门安装隐形纱窗的注意点：

- 1、选择一家比较正规、信用度好的公司(有营业执照，到工商局可以查到)合作，这样比较有保障，这样万一出了点事，也有个说法的地方。
- 2、选择材料，选购防盗窗重要的因素是不锈钢管材材质，不锈钢管材国家标准，液压升降平台要求不锈钢管材必须含有一定量镍和铬(SUS304)，这样才能够保证不锈钢不生锈。还有管材越厚越牢固，厚度相差0.1mm抗压能力要相差上百公斤。一般来说国标0.6mm到0.8mm厚度的防盗窗的强度就足够了，无轨链条式折叠纱门，若是在一楼一般要加铁条，可以防止被撑开。
- 3、在师傅上门测量的过程中要讲明，需要装空调的地方要开个小门，方便安装维修用，一般开一个就可以了，不要太多，否则会不牢靠。同时防盗窗不宜做的太大，不牢固。不喜欢固定窗户的，可以做室内推拉式的防盗窗，这样视野更开阔，不过要记得随时关。
- 4、防盗窗安装时间尽量在你家最后一道面漆完成之前安装好，珠光折叠纱门，这时装的防盗窗以后不要怎么清洗，安装过程中油漆弄坏了也好补。完工以后你要检查一下，是否所有的螺丝全装上，以防工人偷工。
- 5、家中有小孩的可以考虑半活动式的家用防盗窗。这种安装方法，防盗级别稍低一些，主要是为了给儿童做防护，防止小孩儿从楼下掉下去。
- 6、防盗窗并非牢不可破。事实上，防盗窗对于家居保护是有限度的，一般对使用工具撬开防盗窗的时间时有规定的，国家标准规定是15分钟。
- 7、使用螺纹钢可以不要弯曲弧度。窗体使用大于等于12毫米的实心螺纹钢(工人多称为麻花钢)，因为螺

纹钢硬度大，加工困难，可以不要弯曲弧度等，推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门，隐形纱门。

8、提升附着力，每隔50厘米就要用铁膨胀螺丝固定在墙壁上，以提高附着力。

9、铁膨胀螺丝数量有要求，固定的铁膨胀螺丝每扇窗不少于10枚。

10、螺丝要内焊接，螺丝一定要拧在墙壁的内侧，进行点焊，以提高脱卸的难度。

11、防盗窗网格密度，在防盗窗安装时要明白，防盗窗网格密度越密越好。

12、实心螺纹钢做芯，不锈钢防盗窗要用大于等于12毫米的实心螺纹钢做芯。

尚进纱窗是佛山尚锦门窗有限公司旗下品牌，坐落于中国铝材重镇——佛山大沥。是一家集设计研发、生产、销售、工程安装、售后服务于一体，专注于为客户“量身定做”隐形，可拆洗，防盗防蚊虫纱门窗的公司。

尚进纱窗主营金钢网纱门窗、框中框防护纱窗、隐形纱门窗、防盗纱门窗、推拉纱门窗、平开纱门窗、折叠纱门窗、隐形防护网、铝窗花、铝栏杆、铝扶手、屏风铝艺等产品。所有产品均采用广州铝材厂“前进牌、粤人牌”等知名铝材品牌材料，从源头确保了产品品质与创新空间。短短数年，我们已经服务了包括万科、恒大、碧桂园、绿地、中海、保利、雅居乐等楼盘在内的近万家庭。

一到夏天，很多家庭由于户型不通透，造成家里闷热不堪，通风不畅，所以基本上每天都希望能打开防盗门，但普通的纱窗不防盗，也存在安全问题，家家所以金刚网纱门目前成为一种家庭刚需。首先了解金刚网纱窗和金刚网纱门的区别，窗户一般采用边框型材和壁厚都是1.2左右，网面材质一般采用304不锈钢做烤漆工艺，金钢网径一般在0.7或0.8左右，制作工艺组角分为铝角码和塑料角码两种，根据开启方式，可以分为内平开，和外平开，分为框中框和钢防一体护栏等。常用于高空断桥铝内外平开窗安装。

钢防一体窗

金刚网通风防盗纱门，和窗户钢纱不一样，整体型材的规格都要大于窗户钢网，壁厚至少达到1.4以上，型材可视面80以上，网面材质304不锈钢烤漆工艺，网径在0.9-1.0左右，整个制作工艺和门窗一样，国标铝角码注胶组角，防蚊折叠纱门，主要用于防盗门加装金刚网防盗通风纱门，专用的门窗五金配件，安全防盗开启方便。多种木纹颜色和室内家居及防盗门结合。防盗防蚊蝇鼠虫，性能高，够美观，多用于高层住宅以及别墅门窗钢网纱门。

纱门是对家庭来说非常实用，纱门主要的作用是可以挡住蚊子虫子等等，还可以在寒冷的季节保护大门免受风霜雨雪的侵蚀，尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门在温暖的季节保持室内通风。纱门安装技巧，教你自己如何安装纱门，自己安装纱门也非常方便，跟着本文的安装纱门教程试试吧。

尚进纱窗推拉纱窗门，推拉纱窗纱门，平开纱门，防盗折叠纱门，重型折叠纱门

方法/步骤

1测量尺寸。测量想要安装纱门处的门洞尺寸（外部）。纱门一般有多种标准尺寸，所以你需要测量，无轨折叠纱门，判断那种尺寸最接近你的门洞。你可以在当地家装店找到一款尺寸最接近的纱门。通常纱门宽度是固定的，高度有多种可选。购买的纱门高度要尽量接近门洞高度，但是你可能也要进行一些切割。如果纱门太小，可以安装防雨帽。

2准备工具。多数纱门购买包装内带有一些必需工具。开始前准备好这些工具。常见工具有垫片、螺丝刀、电钻、尺子和金属切割刀。

3决定门向哪边开。一般来说，纱门的把手应该和里面大门的扶手位于同一侧。但是，如果把手间互相影响，或者开纱门时把手会碰到台灯或其他物品的话，就应该改装为另一个方向。

4安装防水帘或防水帽。如果你居住的区域十分潮湿，大门又没有保护的话，你可以在纱门上方安装防水帘或防水帽，防止水渗入。根据制造商的说明即可安装此种简单的保护装置。5安装前测量尺寸，找到合适安装位置。将纱门摆入门洞内，调整位置，使两侧距离和上下距离各自相等。两侧距离至少为3mm，上下距离至少为6mm。多数纱门都带有门槛扩张器。如果纱门太小它们可以让纱门更好地适应门洞。

6调整纱门尺寸。如果纱门太大，可以切割铰链槽或门槛扩张器到合适尺寸。如果纱门是某些特别材料制成的，你也可以直接将门切割到合适尺寸（但并不推荐此种方法）。

7在纱门和门侧壁标记门折页的位置。在安装前测量时，用铅笔标记门折页螺丝的位置。确保标记时纱门的方向正确。

8将折页安装到门上。把纱门放到固体表面上，比如工作台上，然后在标记的位置安装折页。一定要检查折页安装的方向是否正确。

9在门侧壁上安装折页。将折页安装到门侧壁先前标记的正确位置上。钻若干个0.3cm的引示孔，然后使用推荐的螺丝将纱门和折页安装到门框上。先将上侧的折页最下面的孔钻上螺丝，然后使用水平仪确保纱门位置水平，然后钻上其他螺丝钉。安装时，可以使用垫片和楔子固定门的位置。

10如果纱门没有把手，则需要自己安装。拿出楔子，然后按照制造商说明安装纱门把手。很多纱门都已经装有门把手。

11测试纱门。测试使用纱门，检查纱门是否能轻松地打开、关上。

12安装闭门器（如果包装内带有闭门器的话）。按照制造商的说明书安装自动闭门器。

无轨折叠纱门-纱窗大王-尚进纱窗-珠光折叠纱门由佛山尚锦门窗有限公司提供。佛山尚锦门窗有限公司（www.sunjins.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！