

数控车床加工厂 捷悦科技 云浮数控车床加工

产品名称	数控车床加工厂 捷悦科技 云浮数控车床加工
公司名称	东莞市捷悦五金电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘官塘街7号 A栋
联系电话	13823133135

产品详情

东莞市捷悦五金电子科技有限公司

通电前，要检查数控机床的外观、电器管线及其一些外部的辅助设备，数控车床加工价格，是否有异常情况。特别是外部辅助设备：带有液压系统泵的，要观察液压油液量是否充足；带有气压系统的，要进行定期的空气压缩机、储气压力容器的排水，防止存积过多的水分，在气流的带动下进入机床内部，引起零部件的锈蚀，甚至损坏。

东莞市捷悦五金电子科技有限公司

如今在机加工领域里，由于新型的数控车床加工和传统车床加工相比，具有很多的优点，所以其使用日益广泛，但该设备是一种集机、电、液、气、微电子等多种技术于一身的设备，产生故障之后，进行排除、维修有一定的困难。这样就要求操作者在使用数控车床时注意预防，从而减少故障发生的几率，提高数控车床的利用率。

CNC数控车高速数控车床加工磨刀注意事项如下：

- 1、磨刀具前，应首先检查砂轮有无裂纹，数控车床加工厂，砂轮轴螺母是否拧紧，并经试转后使用，以免砂轮碎裂或飞出伤人。
- 2、磨刀具不能用力过大，否则会使手打滑而触及砂轮面，造成工伤事故。
- 3、磨刀时应戴防护眼镜，以免砂砾和铁屑飞入眼中。

- 4、磨刀时不要正对砂轮的旋转方向站立，数控车床加工哪家好，以防意外。
- 5、磨小刀头时，云浮数控车床加工，必须把小刀头装入刀杆上。
- 6、砂轮支架与砂轮的间隙不得大于3mm，入发现过大，应调整适当。

数控车床加工厂-捷悦科技(在线咨询)-云浮数控车床加工由东莞市捷悦五金电子科技有限公司提供。数控车床加工厂-捷悦科技(在线咨询)-云浮数控车床加工是东莞市捷悦五金电子科技有限公司（www.dgjieyue.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋先生。同时本公司（www.dgjieyue.net.cn）还是从事医疗器材加工，东莞医疗器材加工，深圳医疗器材加工的服务商，欢迎来电咨询。