

硅藻泥墙面图 呼市硅藻泥墙面 盼盼硅藻泥

产品名称	硅藻泥墙面图 呼市硅藻泥墙面 盼盼硅藻泥
公司名称	玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路居然之家一号楼五层DS071-1-5-010
联系电话	18686098940

产品详情

硅藻泥施工前要做哪些准备

硅藻泥作为新型建材逐渐为大众所熟知，可见硅藻泥魅力之大，但一些没用过硅藻泥的家装客户和施工队如果对硅藻泥施工不熟，则可能会让装修效果打折扣，那么新房装修硅藻泥墙面有哪些要求和准备呢？

保养墙面新墙面需有足够养护期，一般需保养1个月，呼市硅藻泥墙面，如冬季低温或潮湿地区保养期需适当延长，确保墙体湿度小于10%。可用专用仪器(液晶显示式双探头墙体测湿仪)进行墙体湿度的检测。

墙体PH值墙体碱度需小于10，一般新墙用水泥砂浆抹涂结束后，全房硅藻泥墙面图，湿态其碱性为14，养护1个月左右其PH值可降至8，可用清水浇湿墙面，然后用精密PH试纸粘附墙体数秒钟后测试PH值。

检查墙面检查底材有无空鼓，硅藻泥墙面图，裂缝现象。墙体空鼓将严重影响涂层的附着力，通常采用目测、敲打、硬器划刻、手抹等方法检查。发现有空鼓现象，必须彻底铲除，应用配套腻子修补平整或用与墙体砂浆比例一致的水泥砂浆按墙体同样施工方法进行修补填平，确保涂层吸收一致，无接痕。墙体裂缝严重影响涂层的装饰美观性能。发现裂缝应用专用填补腻子填补修复，较大空心裂缝可先用砂浆修补后抹平。

清理墙体墙体浮砂、灰砂的处理。涂装施工前用铲刀或刀铲去一遍或用钢丝刷处理清除，也可用硬毛竹扫把清除浮砂。墙体砂眼，凹坑如脚手架洞、空调洞、窗套、管道设施铺设遗漏留缺陷，需用与墙体基面同类材质和施工方法进行处理。这一点往往在施工中不被注意。但硅藻泥上墙后易发花不协调，严重影响装饰效果。

打磨墙面基面抹灰的搭接痕。底材的搭接痕不平整将影响装饰的美观度，施工前须用打磨机打磨平整。

钉头处理墙体铁钉头。施工涂装前应切割露出铁钉并敲没墙体，然后用防锈漆对钉头进行处理。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

硅藻泥弹涂施工工艺

一、弹涂打料

二、硅藻泥墙面打底：注意打底前，先清理原墙面浮土，颗粒等异物。再用硅藻泥均匀的刮在墙面，不要漏刮。

硅藻泥施工

三、弹涂喷涂：打底的层面干透后，使用喷涂枪均匀喷涂，厚度一般在1.5mm左右，但要看在实际施工情况来自主判断（这就要施工人员经验了）。喷完后颗粒要明显均匀。

四、弹涂收光：

硅藻泥弹涂施工工艺

1、在喷涂完颗粒半干时，进行一次收光。注意要平行收光。

2、第二次收光时，要从侧面看水光暗淡时进行，注意要上下左右收光并使颗粒表面平整。

3、第三次收光，要到颗粒没有水分时进行。注意避免阳光直射，风吹以免造成干燥过快使颗粒泛白导致收光发黑。

五、滚涂养护剂：注意不要漏涂。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

硅藻泥这么火背后的真相

潮湿地区吸湿，翻新硅藻泥墙面，干燥地区放湿

空气潮湿时，硅藻泥可以吸收空气中的水分，降低湿度。空气干燥时，对着墙喷水，水分会快速转化为水汽增加室内湿度。因为多孔特性，类似于海绵，水多的时候可以挤出水，水少的时候就吸入水。

抑制霉菌生长

霉菌生长是需要水分支持的，墙上长霉多跟墙面残留明水有关。但硅藻泥因为可以吸收墙面明水，因此可以有效抑制霉菌。从材质来讲，无机材料组成的硅藻泥也要比有机的乳胶漆、墙纸胶等更不易长霉。

隔热隔音

多孔特性以及厚度决定了，硅藻泥要远比乳胶漆和壁纸更隔热和隔音。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

硅藻泥墙面图-呼市硅藻泥墙面-盼盼硅藻泥由玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店提供。行路致远，砥砺前行。玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店（www.panpangzt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为壁纸、壁布较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!