

# 硅藻泥品牌招商 安徽硅藻泥品牌 盼盼硅藻泥

产品名称	硅藻泥品牌招商 安徽硅藻泥品牌 盼盼硅藻泥
公司名称	玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路居然之家一号楼五层DS071-1-5-010
联系电话	18686098940

## 产品详情

### 硅藻泥的概念

硅藻泥的主要原材料是历经亿万年形成的硅藻矿物——硅藻土，硅藻是一种生活在海洋、湖泊中的藻类。硅藻泥采取生活在数百万年前的水生浮游类生物——硅藻沉积而成的天然物质，主要成分为蛋白石，安徽硅藻泥品牌，富含多种有益矿物质，硅藻泥品牌哪家好，质地轻软，电子显微镜显示其粒子表面具有无数微小的孔穴，孔隙率达90%以上，比表面积高达65m<sup>2</sup>/g。

硅藻沉积并经亿万年的矿化后形成硅藻矿物，其主要成分为蛋白石，质地轻柔、多孔。硅藻是真核藻类的一个主要类群，硅藻的一个主要特点是硅藻细胞外覆硅质（主要是二氧化硅）的细胞壁。硅质细胞壁纹理和形态各异，但多呈对称排列。这种排列方式可作为分类命名的依据。但是这种对称并不是完全的对称，因为硅藻细胞壁的一侧比另一侧略大一点，这样才能嵌合在一起。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

### 硅藻泥弹涂施工工艺

#### 一、弹涂打料

二、硅藻泥墙面打底：注意打底前，先清理原墙面浮土，颗粒等异物。再用硅藻泥均匀的刮在墙面，不要漏刮。

## 硅藻泥施工

三、弹涂喷涂：打底的层面干透后，使用喷涂枪均匀喷涂，厚度一般在1.5mm左右，但要看在实际施工情况来自判断（这就要施工人员经验了）。喷完后颗粒要明显均匀。

## 四、弹涂收光：

### 硅藻泥弹涂施工工艺

- 1、在喷涂完颗粒半干时，进行一次收光。注意要平行收光。
- 2、第二次收光时，要从侧面看水光暗淡时进行，注意要上下左右收光并使颗粒表面平整。
- 3、第三次收光，要到颗粒没有水分时进行。注意避免阳光直射，风吹以免造成干燥过快使颗粒泛白导致收光发黑。

## 五、滚涂养护剂：注意不要漏涂。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

### 硅藻泥施工前要做哪些准备

硅藻泥作为新型建材逐渐为大众所熟知，可见硅藻泥魅力之大，但一些没用过硅藻泥的家装客户和施工队如果对硅藻泥施工不熟，则可能会让装修效果打折扣，那么新房装修硅藻泥墙面有哪些要求和准备呢？

保养墙面新墙面需有足够养护期，一般需保养1个月，如冬季低温或潮湿地区保养期需适当延长，确保墙体湿度小于10%。可用专用仪器(液晶显示式双探头墙体测湿仪)进行墙体湿度的检测。

墙体PH值墙体碱度需小于10，一般新墙用水泥砂浆抹涂结束后，湿态其碱性为14，养护1个月左右其PH值可降至8，可用清水浇湿墙面，硅藻泥品牌招商，然后用精密PH试纸粘附墙体数秒钟后测试PH值。

检查墙面检查底材有无空鼓，裂缝现象。墙体空鼓将严重影响涂层的附着力，通常采用目测、敲打、硬器划刻、手抹等方法检查。发现有空鼓现象，必须彻底铲除，硅藻泥品牌加盟，应用配套腻子修补平整或用与墙体砂浆比例一致的水泥砂浆按墙体同样施工方法进行修补填平，确保涂层吸收一致，无接痕。墙体裂缝严重影响涂层的装饰美观性能。发现裂缝应用专用填补腻子填补修复，较大空心裂缝可先用砂浆修补后抹平。

清理墙体墙体浮砂、灰砂的处理。涂装施工前用铲刀或刀铲去一遍或用钢丝刷处理清除，也可用硬毛竹扫把清除浮砂。墙体砂眼，凹坑如脚手架洞、空调洞、窗套、管道设施铺设遗漏留缺陷，需用与墙体基面同类材质和施工方法进行处理。这一点往往在施工中不被注意。但硅藻泥上墙后易发花不协调，严重影响装饰效果。

打磨墙面基面抹灰的搭接痕。底材的搭接痕不平整将影响装饰的美观度，施工前须用打磨机打磨平整。

钉头处理墙体铁钉头。施工涂装前应切割露出铁钉并敲没墙体，然后用防锈漆对钉头进行处理。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

硅藻泥品牌招商-安徽硅藻泥品牌-盼盼硅藻泥(查看)由玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店提供。玉泉区易布墙衣硅藻泥专卖店(www.panpangzt.com)是一家从事“建材销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盼盼硅藻泥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使盼盼硅藻泥在壁纸、壁布中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！