

# 树脂瓦价格 树脂瓦规格 树脂瓦厂家 新疆树脂瓦

产品名称	树脂瓦价格 树脂瓦规格 树脂瓦厂家 新疆树脂瓦
公司名称	新疆钰佳环保科技有限公司
价格	18.00/米
规格参数	钰佳:1.5mm 树脂瓦:2.0mm 新疆乌鲁木齐:2.5mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区石化南路2850号
联系电话	0991-6951109 15352625659

## 产品详情

### 合成树脂瓦的安装

#### 放线

安装前应根据现场屋面情况进行放线，这样有助于安装瓦时达到横平竖直，保证安装质量及达到美观效果。

#### 安装主瓦

两坡屋面主瓦安装时，一侧波峰中心与CC1（CC2）或DD1（DD2）线重合，主瓦上、下部都应CD、AB线平行，并从一侧（CC1或DD1线）开始安装。

第一张瓦的安装最为重要，一定要保证瓦底边与CC1（CC2）或DD1（DD2）线垂直不得倾斜，位置摆正后，在最下端檩条和瓦的中心位置（波峰）处将瓦固定。

为防止单向搭接造成的倾斜和不平整现象，主瓦横向安装要一上、一下排列，即第二张瓦扣压第一张瓦和第三张瓦，第四张瓦扣压第三张和第五张瓦并各搭接一个瓦波，其余以此类推。

安装过程中要随时检查瓦底边与施工线的垂直，确认无误后再将固定件安装齐全。

纵向安装要搭接瓦的一个节长。

两坡屋面主瓦安装应两侧同步进行，以确保正脊瓦安装的波峰吻合。

主瓦安装选用直径6.3mm、长度75mm的自攻钉；正脊瓦、斜脊瓦安装根据固定位置的不同，选用直径6.3mm、长度110-150mm的自攻钉。

固定瓦时先将防水圈置于保护垫下面的凹槽内,并将自攻钉穿过保护垫中心孔(弧面朝下),电钻要与瓦面垂直,紧固瓦时钉的松紧要适中,完毕后再安装防水帽。

钢檩条采用自攻钉或不锈钢角钉,木檩条采用自攻螺丝。在需固定的波峰上先钻大于自攻螺丝直径2mm的孔,每隔一个波峰固定一套配件。

四坡屋面安装时先安主瓦(方法同两坡屋)。主瓦安装完毕后再安装两侧三角形屋面,由中心线CC3、DD3为基准两边均分安装,再沿斜线切割,以便于斜脊瓦的安装。

### 安装正脊瓦

正脊瓦安装在屋脊CD线上,安装时要从主瓦区一侧开始,第一张正脊瓦搭接处要避免与主瓦搭接处重叠,两张正脊瓦之间搭接一个波形。

### 安装斜脊瓦

斜脊瓦安装在多坡屋面三角形斜边上,安装时要上下对齐固定在主瓦檩条上,两节斜脊瓦之间搭接30mm,最后安装脊瓦末端。

### 安装三通瓦

三通脊瓦安装在三面相交顶点,正、斜脊瓦安装完毕后安装三通脊瓦,安装三通脊瓦时一边搭接在正脊瓦下方,另两边搭接在斜脊瓦上方。

### 安装封檐

封檐应与主瓦最下一节同时安装,用主瓦末端自攻钉双层固定在檩条上。如主瓦檐头距离檩条过长,封檐长度不够时,用螺栓单独固定。