

河北蓝孚防水告诉您高弹橡胶防水材料如何施工

产品名称	河北蓝孚防水告诉您高弹橡胶防水材料如何施工
公司名称	河北蓝孚防水材料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	河北蓝孚防水:100 iso900:100 河北秦皇岛:100
公司地址	秦皇岛市海港区北港镇姚周寨村
联系电话	13230369031

产品详情

施工工序：1、 工艺流程:基层验收-清理基层-细节保护-细部构造附加层-大面积喷涂-质量检查-质量验收(淋水蓄水试验)-保护层施工。2、 细部构造附加层采用刷涂法施工，分遍刷涂，胎体增强材料应夹铺在涂层中间，铺实粘牢，不空鼓，不翘边。3、 大面积喷涂高弹橡胶防水涂料应符合下列规定:A、 大面积喷涂应在基层达到施工要求后进行。B、 喷涂高弹橡胶防水涂料应喷涂均匀，厚薄一致。喷枪距离喷涂基面宜为600-800mm，2mm厚的涂层可一次纵横交错连续4-5遍喷涂完成。C、 喷涂高弹橡胶防水层中夹胎体增强材料时应符合下列要求:胎体增强材料铺贴应在底层高弹橡胶防水涂料涂膜固化后进行。底层高弹橡胶防水涂料膜厚度不宜小于0.5mm。胎体增强材料铺贴应顺直、平整、无折皱。用辊压方式在搭接处涂抹高弹凝橡胶防水涂料。胎体增强材料的长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm，搭接缝涂抹厚浆型高弹橡胶防水涂料，辊压粘牢、密封。在胎体增强材料上喷涂高弹橡胶防水涂料时，不得有空鼓、张口等缺陷，其厚度不宜小于1.0mm。4、 大面积喷涂高弹橡胶防水涂料后，应进行质量检验。检查细部构造、喷涂质量、涂层厚度、表观质量等，发现缺陷应及时修补。大面积修补宜采用喷涂法，细部构造及小面积修补宜采用高弹橡胶防水涂料(型)涂膜刷涂。注意事项：1、 施工分为喷涂法、刷涂法和刮涂法。大面积施工宜采用喷涂法，管根、水落口、女儿墙等细部加强处理采用刷涂法，裂缝处的修补以及不易喷涂部位施工宜采用刮涂法。2、 高弹橡胶防水涂料施工环境温度5 -35。雨天、雪天、5级风以上不得施工。 机械无气喷涂，单机双枪(3人组)8小时连续喷涂(膜厚2mm)综合施工面积1200~1800m²