

家装防水步骤---河北蓝孚防水

产品名称	家装防水步骤---河北蓝孚防水
公司名称	河北蓝孚防水材料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	河北蓝孚防水:20kg/桶 iso900:20kg/桶 河北秦皇岛:20kg/桶
公司地址	秦皇岛市海港区北港镇姚周寨村
联系电话	13230369031

产品详情

第一步:做好水电基础工程从安全角度来讲,卫生间水管电线走上面比走下面好。但很多"游击队"贪图省力,水电走地上,甚至在卫生间开地槽,凿圆孔。第二步:清理基层和墙壁房子装修防水,涉及阳台、厨房、卫生间,但重点是卫生间。首先,用小金属榔头敲墙面、地面,如果发现"噗噗"的空声,意味着里面有空鼓,必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面,拔掉铁钉,清理杂土垃圾,最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥。第三步:做好刚性防水第一关卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动,千万不能用水泥沙浆去填孔隙。房间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视。地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间。这样,就给地面穿了一层刚性的防水盔甲。卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高,防止水倒流到外面房间去。第四步:弹性防水涂料做好第二关新房子建成交付后多少会有沉降,时间一长,防水层会因沉降而活生生地被拉裂,从而失去防水效果。因此有必要再加上第二次保险--弹性防水涂料。一般是先做墙面防潮,做到一米八以上。因为人洗澡会把水喷溅到墙面瓷砖上,瓷砖分子间隙大,水分子很轻松进入墙体,渗透到对面居室墙面,从而导致卫生间背面油漆脱落,墙纸发霉变色。墙面防潮做好再贴墙面砖,然后做地面装修防水。装修防水效果好不好,做个养水实验就知道了。国家有关规定养水实验时间为24小时,其实,这样还是不保险的,因为水分子的渗透影响是个缓慢的过程。养水都要登记时间,72小时后养水结束时,要通知上下两个房东和公司质检部。大家一起去下面那户人家检查是否有漏水现象。没有漏水,三方面都要签字同意,然后拍成照片存档。