

taitai门窗 别墅阳光房 成都阳光房

产品名称	taitai门窗 别墅阳光房 成都阳光房
公司名称	佛山市钛钛门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市新都区清流镇顺河社区上河路76号
联系电话	13666279778

产品详情

有保温墙的阳光房防水

温墙防水施工方案：

- 1：玻璃顶从边梁底部往上25CM（德高顶边梁底部往上32CM）处的保温切割掉，以下部分全部拆除；
- 2：用切割机在安装玻璃面往上50mm处开槽（里面实体墙），2公分宽，2公分深，凹槽内做SBS防水，后在上部插入防水板，防水板上部用耐候胶处理。试水，确定不漏水后再进行下一步施工；
- 3：安装“上散水板”，并做胶密封处理。

注意事项：如是玻璃顶实体墙到保温层外边阳光房边梁用宽边梁以挡住阳光房内看到保温。保温层是漏水的

优点：增强防水性能；

关于阳光房做防水的知识点

斜顶式防水

防水做法一：

- 1：安装完阳光房；

2：从玻璃面搭上玻璃100mm往上做到瓦顶的较高处再往折300mm全部做满SBS防水。

优点：100%不漏水；

缺点：改变了原来房顶的颜色，阳光房厂家，3至5年要重新做防水（防水老化）。

防水做法二：

1:从和阳光房边往上一米的瓦揭掉；

2:把揭开瓦的底下的砂浆层轻轻打掉，注意不能把砂浆底下的防水破坏，要特别注意施工，完全找出不低于200mm宽的原防水。

3：从玻璃面（搭上玻璃100mm）往上做到瓦顶打出的防水层搭上200mm以上的宽度做SBS防水（注：用火烤的防水材料）。

4：从瓦顶淋水试水，阳光房制作，如漏水找到漏水点修补好后再试水，成都阳光房，直到不漏水后再把砂浆层补上，最后补上瓦（特别注意在施工中不要把防水层破坏，

优点：恢复了原来屋顶的颜色；

缺点：施工难度大，成本高

两边靠墙排水

1：把阳光房框架、防水槽底下的阳光房玻璃安装好；

2：把折好的防水板（铝合金或不锈钢板）铺上，靠墙处防水板的较高处隔300mm距离用塑料胀管固定在墙上（在螺丝孔里先注胶再固定）墙和防水板的胶要打好，防水板的阳光房这一边固定在次梁上，别墅阳光房，玻璃压着防水板，当防水板不够长时就相接，接口搭接位置大于150mm打3道胶密封防漏水，要特别注意施工，完全找出不低于200mm宽的原防水。

3：从顶淋水试水，如漏水找到漏水点修补好后再试水，直到不漏水后再把阳光房玻璃铺上，优点：恢复了原来屋顶的颜色；

注意事项：大理石墙体内会存在漏水，在安装阳光房前检查是否存在漏水现象，如漏水，我们安装阳光房后会存在漏水风险；

优点：设计造型款式多；

缺点：施工难度大，成本高。

taitai门窗(图)-别墅阳光房-成都阳光房由成都迪赛门窗有限公司提供。成都迪赛门窗有限公司（www.taitaimc.com）实力雄厚，信誉可靠，在四川成都的复合门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领迪赛门窗和您携手步入辉煌，共创美好未来！

