

合肥岩棉板 合肥诚艺公司 外墙岩棉板要多少钱

产品名称	合肥岩棉板 合肥诚艺公司 外墙岩棉板要多少钱
公司名称	合肥诚艺保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东经济开发区新安江路与金阳路交口
联系电话	17756031393

产品详情

岩棉板的施工注意事项：

- 1.墙体和要粘贴岩棉板的地方需要保证无泄漏，外表干燥而且要平整，无裂痕，没有油质，不带有其他腐蚀性氧化物。而且为了保险起见可以填充一层保护涂层。
- 2.为了使岩棉板的粘贴更紧密，保温防火效果更好，在安装岩棉板的时候需要交错安装，像拉链那样，外墙保温岩棉板公司，因为这样可以有效阻止岩棉板的脱落。特别需要技术的一点就是岩棉板的拼接口不能有缝隙，否则容易脱落而且保温效果会降低，如果实在做不到可以退而求其次，在缝隙中填充粘结剂。

岩棉保温板有哪些工艺步骤?

说到岩棉保温板，其实它在日常的建筑工程当中是必不可少的。以外墙干挂石材幕墙为例，为大家详细介绍岩棉保温板在其中的内嵌施工工艺步骤，希望各位会喜欢。

- 1、工艺流程：基层处理 测量放线 石材龙骨分隔、安装 裁切岩棉板 粘贴岩棉板并用塑料膨胀螺栓固定 岩棉板隐蔽检查验收 干挂石材、打胶 幕墙专项验收。
- 2、按照建筑外墙设计要求进行石材龙骨的测量放线，然后安装与石材龙骨。
- 3、岩棉板裁切、安装：我们按照石材龙骨的间距进行岩棉板裁切，然后从下而上并且沿着水平方向横向交错铺贴。之后便从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉板是不能够进行拼接的，岩棉板多少钱，此时我们应该采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直，墙面的边角处也需要使用相同的保温板进行粘贴固定。板上下应错缝排列，合肥岩棉板，错开距离大约为1/2板长。嵌填用窄条岩棉板，其宽度不得小于150mm。

防雨、潮措施：在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前，我们需要用塑料布遮盖好，外墙岩棉板要多少钱，从而防止下雨渗漏于岩棉板内侧。单个锚栓检查，抗拉承载力标准值大于等于0.3kN。施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。应该防止出现重物撞击墙面而损坏岩棉保温板的情况，一经发现及时修复。合肥诚艺保温材料有限公司欢迎来电咨询。

合肥岩棉板-合肥诚艺公司-外墙岩棉板要多少钱由合肥诚艺保温材料有限公司提供。合肥岩棉板-合肥诚艺公司-外墙岩棉板要多少钱是合肥诚艺保温材料有限公司（www.hfcybw.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。