

管道气囊封堵器 管道气囊封堵球 平畅研发

产品名称	管道气囊封堵器 管道气囊封堵球 平畅研发
公司名称	衡水平畅路桥养护工程有限公司
价格	300.00/个
规格参数	产地:河北省 型号:DN300MM 长度:1米
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡 祝葛村
联系电话	0318-2681211 18731897197

产品详情

管道气囊封堵器 管道气囊封堵球 平畅研发

市政管道堵水气囊配件包括：三通，压力表，胶管和修补材料，施工过程中先将气囊打开，接好三通和压力表，如果在水下施工时，接出两根管子，一边接压力表，一边接气泵，从地面上充气，将堵水气囊充起一些气，然后将气囊放入管道，然后按照气囊的额定压力冲气，记住千万不要超过堵水气囊的充气压力，不然会造成堵水气囊的破损，严重的会把气囊充爆。管道施工前都会将管道清理一下，以防气囊被硬物扎坏，如果不小心划破气囊，可用修补材料修补，将堵水气囊清洗干净，打磨一下，就像修补轮胎一样，将气囊修 补即可。堵水气囊如果封堵时间超过8个小时的话，需要补一次气。

在销售过程中最常见的问题就是：购买一种口径的管道堵水气囊能“通用”吗？如“500的管道堵水气囊可以用在450和400的管道上吗？”。其实这个问题的答案是很明显的每种口径的管道只能使用对应型号的管道堵水气囊，如果大口径的管道使用小口径的管道堵水气囊结果就是堵不上；如果小口径的管道使用大口径的管道堵水气囊结果是能堵上，但是还是漏水；因为气囊没完全伸展开，被管道挤压的变形了，以至于不能完全贴合管壁。注意充气压力，充气压力一定要在管道堵水气囊说明书标注的范围内，不能充气过高的压力。虽然高压会给气囊更大的摩擦力，但是也有让气囊爆掉的危险；压力过小会造成摩擦力不足，以至于封堵效果不好。

1、气嘴接头衔接

先将吊环基座孔放在气囊气嘴内，然后用生料带(其它带螺纹的部件也要先环绕上生料带再拧紧)然后用活扳手将气动接头拧紧，留意用力要均匀)，然后将要用的疾速接头拧在气动接头上刺进要用的6 mm或8 mm，10mm皮管刺进此接头上的蓝色插口，插口会主动卡住皮管，将皮管拉长，够运用长度时切断。

留意：有的气囊例如DN500-800气囊上面有两个气嘴，可以一个进气，一个出，也可以运用一个，运用一个时，另一个接上气动接头气压就会锁住，

2、 衔接压力表与三通等部件

先将两个三通经过对丝衔接，然变径螺丝接在两个三通恣意一个上中心的口上)后再将压力表装上去，三通的另一个中心孔上装上安全阀，(留意：安全阀在装上之前必需要查看是不是合格，而且要按气囊请求调整好压力规模)三通右边再装上一止回阀，左边接上一疾速接头(6mm或8mm，10mm疾速接头，)

3、 整体衔接

先将气嘴一端的皮管刺进疾速接头，再将气泵一端的皮管刺进止气阀上的蓝色接头，衔接结束后先查看各部件衔接是不是准确，如准确无误将止气阀的调理螺丝松开即可对气囊充气，充到气囊轻轻兴起后拧紧调理螺丝，以查看各部件有无漏气。

闭水堵用在各种巨细粗细的管道，供水管道，饮用水管道，给水管道，PE给水管，热力管道，供热管道，污水管道，市政管道，排水管道，雨水管道，下水管道，水泥管道，混凝土管道，预应力混凝土管道，夹砂管道，玻璃钢管，化工管道，喷料管道，PVC管道，PVC排水管，橡胶管道，螺旋管，双壁波纹管，风管，通风管道，管道抢险，管道抢修，管道检查，电力管道，通信管道，合金管道，三通管道，铸铁管道，复合管道，圆形管道，铜管，石油管道等。

管道闭水气囊由气囊，胶管，压力表(可自备可从本公司采购)，三通，打气筒(自备)构成，压力表最好用最大0.1Mpa的，由于封堵气囊的充气压力没那么大，用此类压力表更精确。打气筒即是咱们往常用来打自行车的打气筒，大类型的封堵气囊就要采购气泵充气。三通一头接压力表，一头接气囊，一头接管子。

。

高压管道封堵闭水气囊尤其用所有天然气等大口径管道施工过程中用来密封管道的充气闭水堵。该闭水堵由囊体和囊嘴构成，构成囊体的囊壁内有最少两层高强度尼龙骨架布，囊体与金属囊嘴结为一体。它可以接受管道中较大的压力，封堵作用极佳。

标准：适用于直径100-1200mm之间多种标准石油天然气管道的封堵，胶囊可充气0.3MPa以上的压力。

原料：胶囊主体选用高强度尼龙布做骨架，多层贴合而成，选用丁腈橡胶，耐油性能优胜。

用处：用于输油管道修理，技术改造等工作，起封堵油、水和气体的作用。