

暖气片 南昌品牌暖气片 龙裕暖通

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 暖气片 南昌品牌暖气片 龙裕暖通 |
| 公司名称 | 江西省龙裕实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南昌市九龙湖新区万达文化旅游城九连山路大金空调专业店 |
| 联系电话 | 18970071172 |

产品详情

夏季暖气片停止供暖后保养方法：

在保养方面，可以用湿毛巾擦壁挂炉外壳，去掉灰尘以及其他的污垢。水垢杂质的清理是非常重要的保养环节，我国国土水质较硬，南昌品牌暖气片，矿物质成分导致水路管道生水垢和杂质，而这些东西会直接影响到壁挂炉的热交换效率以及寿命。因此酸性物质水是很好很有效的去除水垢的方法，水垢清除类清洁剂、陈醋等。

夏季暖气片停止供暖后保养方法：

一般停止供暖后，暖气片都需要一定的保养，南昌卫生间暖气片，然而保养暖气片需分不同的材质与地域。钢制暖气片需要满水保养，暖气片，防止暖气片被氧化生锈，其他材质暖气片无需满水保养；一般钢制的结合水、氧就很容易生锈，所以需要放满水，排除氧，也可以放掉水，担心放不干净，管子中会有积水或有湿气，有氧，可以尽量烘干。如果是北方，就放掉水吧，再用供热锅炉烘一烘，同时使供暖系统敞开口，使水汽尽量逸出，里面尽量干燥。如果像南方地区，气候潮湿，干法保养不适合，可在停用前将炉水烧沸腾，以去除溶解氧，然后密闭供暖系统。

老房子如何安装暖气片才能不破坏室内装修呢？

铺设管路 一般来说，明装暖气片安装流程一步是铺设管路，但在铺设管路之前，技术人员一定要先到住户家里进行实地测量，与业主沟通并确定好需要安装的暖气片型号、片数、进出水方式和具体安装位置。。铺设管路，俗称明管。明管对室内装修风格有一定的影响，所以才有了前面技术人员实地查看这一步，技术人员根据房屋的户型结构和已装修情况来确定布管路线。合理安排散热设备的位置、大小及管路走向，尽量做到更合理、更隐蔽。管路一般布置在吊顶、阴角线和踢脚线等地方，方便进行隐蔽处理。安装暖气片 安装暖气片时需将暖气片平稳放置，将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起，使用水平尺测量暖气片是否平直，管路安装是否符合要求，然后使用管钳加固拧紧连接件。明装暖气片与暗藏暖气片一样，需要安装在空气易对流的地方，最常选用的是在飘窗下，不仅不占用室内空间，还能达到良

好的散热效果。目前市面上暖气片的种类、材质和颜色多样，用户可根据自己装修风格来挑选适合自己的产品，不过小编建议使用白色暖气片，因为白色作为经典百搭色系，不易过时，且能很好的融入装修风格，成为家庭装饰中一道亮丽的风景线。安装壁挂炉 燃气壁挂炉是生活、采暖两用炉子，但考虑到住户家中已经装修好了的情况，建议壁挂炉需放在有水源、气源和电源的地方，但壁挂炉上方不得有电力明线与电器设备，与电力设备的净距离应大于300mm，壁挂炉附近不得摆放易爆物品及其他挥发性危险品。

暖气片安装位置

一、客厅暖气片位置选择：客厅一般放置暖气片的位置比较固定，一般放置靠近阳台的两面墙上或放置在沙发的一边，或者直接放置在水发后面。（注：客厅一般较大，所以选择暖气片一般较大，常常阳台两面墙上位置不够，所以会每一边都挂一片，那样会增加安装暖气片费用成本，有的房子只能挂一边，那样散热量更本就不够，所以很多暖气片一般都是放置在沙发后面）

二、餐厅暖气片位置：一般餐厅的暖气片放置暖气片的地方较多，餐桌两边或侧面放置。三、房间暖气片位置：房间暖气片安装位置要距床有点距离，因为暖气片太热烤人睡眠不太好，在不能安装在窗户下面时，尽量装在脚部位置，冬天更舒适健康。四、书房暖气片位置：书房暖气片可以放置在书桌下方，南昌暖气片公司，或靠近座位的附近，那样冬天看书工作的时候就更暖和舒适。

五、卫生间暖气片位置：卫生间一般选择背篓，大部分放置在马桶上方，不占用卫生间的其它位置。

暖气片-南昌品牌暖气片-龙裕暖通(优质商家)由江西省龙裕实业有限公司提供。江西省龙裕实业有限公司(www.xhsmj.com)为客户提供“中央空调,中央供暖,暖气片,中央新风,家庭净水,空调维保”等业务，公司拥有“中央空调,中央供暖,暖气片,中央新风,家庭净水,空调维保”等品牌。专注于中央空调等行业，在江西南昌有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：童经理。