

压花地坪材料厂家及施工工艺

产品名称	压花地坪材料厂家及施工工艺
公司名称	延边州锦绣地坪工程有限公司
价格	15.00/平
规格参数	
公司地址	延吉市友谊路42号2单元701号
联系电话	13364338028

产品详情

压花地坪材料厂家及施工工艺：延吉州锦绣地坪工程有限公司吴小姐13364338028

前中国装饰砼发展势头迅猛，其中传统混凝土运用非常较广，但由于传统混凝土用于地面设施存在着设计与施工上的诸多不利因素，例如产品的性能指标不高，图形不丰富，色彩不耐久等，事实上传统混凝土已经不能满足日益提高的环境质量要求，因此压花地坪(压模地坪、艺术地坪)应运而生。

工具/原料

锦绣彩色强化剂

锦绣着色脱模粉

锦绣密封保护剂

模具

方法/步骤1:

1、混凝土面找平

混凝土浇筑、震捣后，应在提浆时按要求的坡度找平至要求标高。在开始撒彩色强化剂前应将邻近区域用报纸或塑料布遮盖，以防施工时被污染。

方法/步骤2:

2、锦绣彩色强化剂第一遍

如果混凝土表面有过多的泌水，可用水带将泌水赶掉，或等候一定时间(视气候环境温度而定)，一旦混

凝土表面没有泌水，用手将干粉状彩色强化料均匀撒在混凝土表面。应从混凝土较容易干的地方开始撒彩色强化料，如靠砖墙和混凝土墙的位置，大面积施工应从作业面中间向边缘进行。确保混凝土表面有足够潮湿，使彩色强化料被充分湿润，以保证彩色强化料与混凝土之间有足够的粘结强度和密度。当强化料被充分湿润后，颜色开始变深，用铁镬子将撒有强化料的表面抹平，与混凝土充分结合，但不要过度镬抹，把基础的颜色带上来。第一遍用量约为总用量的40%~50%。

方法/步骤3:

3、锦绣彩色强化剂第二遍

当在镬抹撒有彩色强化剂的混凝土表面时，如果还有过多的泌水或颜色较浅的地方，再均匀撒一层彩色强化料。第二遍抛撒的方向应与第一次的方向垂直。同时，应根据不同施工现场的情况，如混凝土的初凝时间等，进行适当的调整。第二遍用量约为总用量的30%。

方法/步骤4:

4、锦绣彩色强化剂第三遍

当第二遍彩色强化剂以抹均匀并充分湿润后，如局部地方还出现深浅不匀或难以覆盖(如浅色强化剂系列)，则再进行第三次撒粉，此次撒粉方向可有的放矢进行，主要根据表面实际深浅状况进行修补，并再用铁镬子仔细镬均匀。第三遍用量约为总量的20%~30%。

方法/步骤5:

5、锦绣着色脱模粉

地坪表面材料在初凝后用手按过，可出现清晰手纹时。即可如前述抛撒彩色地面强化料一样，在地坪的表面均匀抛撒着色脱模粉，将整个表面覆盖。

方法/步骤6:

6、锦绣压花施工

从一个边缘开始，排放第一块模板，施工人员用夯实器或人站在压模板上均匀将重量传递到混凝土表面上。将模板上的纹理压印在混凝土的表面，然后将第二块模板紧靠在第一块模板的边缘，如前所述，夯压模板。当压模地坪板全部放在混凝土上时。将第一块模板拿起，放在最后一块模板的边上，重复以上夯压顺序，直到完成整个表面的纹理压印。压模时应保证所有模板的顶面齐平，以保证压印纹理的深度统一;脱模时，应垂直拿起，否则会损害已压印的纹理。在压纹过程中如遇到墙柱等障碍物，硬模板不适用时，应采用软压模板，压纹方法仍同前述。如压印的勾缝有不自然时，用勾缝工具进行修补。

方法/步骤7:

7、锦绣除去脱模粉

在72小时后，用清水将表明残余的脱模粉冲掉。用手提式电动混凝土切割机，切割混凝土伸缩缝，然后，用软性的尼龙平板刷或尼龙平扫帚带水洗刷整个表面。这个过程将除去多余的脱模粉，使期待的地面强化料的颜色体现出来，同时也使得石纹质感富有层次。清洗完成后，让表面充分干燥。

方法/步骤8:

8、锦绣涂刷密封保护剂

脱模粉除去完毕，等混凝土完全干燥24小时后，用滚筒、刷子或喷枪等涂刷密封保护剂。