

合肥岩棉板 合肥诚艺公司 外墙岩棉板要多少钱

产品名称	合肥岩棉板 合肥诚艺公司 外墙岩棉板要多少钱
公司名称	合肥诚艺保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东经济开发区新安江路与金阳路交口
联系电话	17756031393

产品详情

注意事项

- 1.要注意防雨，不能在雨天施工。
- 2.用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的
- 3.当温度超过一定的温度，比如：200 时，保温必需加适宜的外护，外墙防火岩棉板公司，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。
- 4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200 时，一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钉，哪家防火岩棉板公司好，(间距400mm左右)外护要贴紧。

外墙专用岩棉板主要适用于薄抹灰外墙外保温系统用岩棉板，具有较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，合肥岩棉板，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等多种性能。

岩棉板施工应具备什么条件

- 1.基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。
- 2.必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。
- 3.施工专用脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。

岩棉板施工工艺??

安装锚固件??

- 1.用手锤把钢钉打入胀管内，外墙岩棉板要多少钱，圆盘陷入岩棉板表面1mm。??
- 2.为了使系统达到更好的防水保温效果，在安装完毕的锚固件上，批涂抹面胶浆，要求将锚固件充分覆盖。待胶浆完全干燥后，再进行大面积的抹面胶浆批涂。??
- 3.锚固件数量：建筑高度20m以下不少于7个/m²，20m以上不少于9个/m².

合肥岩棉板-合肥诚艺公司-外墙岩棉板要多少钱由合肥诚艺保温材料有限公司提供。合肥岩棉板-合肥诚艺公司-外墙岩棉板要多少钱是合肥诚艺保温材料有限公司（www.hfcybw.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。