

管道预留洞如何预留 科运橡塑管道预留洞神器

产品名称	管道预留洞如何预留 科运橡塑管道预留洞神器
公司名称	衡水平畅路桥养护工程有限公司
价格	4.00/个
规格参数	预埋桶品牌:中国衡水桃城 预埋桶尺寸:DN50-200MM 预埋桶材质:全新PP原包料
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-2681211 18731897197

产品详情

管道预留洞如何预留 科运橡塑管道预留洞神器厂家批发

PP聚丙烯管道预留洞模具有很多不同的叫法，比如：管道预留洞套筒、下水管道预留孔模具、下水管道预留洞套管、管道预埋桶、预埋小桶、预留孔模具、排水管道预埋套管、给排水管道预留洞模具、预埋圆筒、预留洞神器、管道留洞预埋桶（筒）、管道预埋套管、排水预留洞套管，预留洞套管，预留套筒，留洞神器，预留套管，预留洞模具，pp管预埋套管。

科运橡塑生产的管道预留洞神器套筒系列产品均采用进口全新PP聚丙烯原包料注塑而成，加厚加强结构设计，压力形变控制到了最小，预留出的孔洞外形精准，得到了业主的好评。规范化施工已经大势所趋，我们的产品能够帮助您的施工效率倍增，成本大幅缩减，逐步淘汰低端劣质预埋黑桶，为国家绿色环保工程做贡献。科运橡塑生产的管道预埋桶型号50-200，涵盖市面上大部分常见建筑给排水管道消防管道的楼板预留洞需求，是一款管道万能预留洞神器，全新PP聚丙烯，周转次数200+，是一款真正的用不坏的万能预留洞神器。客户给我们的反馈是，几十栋楼的管道预留工程技术验收后，我们的管道预埋桶损耗率极低，洗刷刷，又奔赴下一个工地继续服役了！一、安装的具体方法

安装模具最好在模板已铺好，钢筋工在扎梁时，平板钢筋未铺时进行。1.

人员两名。2. 工具：卷尺一把、粉笔若干（如模板干燥也可用记号笔，如果模板以刷油或者被雨淋湿，可用粉笔湿水后画，可以画在任何表面。）、干壁钉若干、安装十字批头的充电钻（数量不多可用螺丝刀）、封箱带若干、根据图纸要求选定合适模具若干。3. 到现场后，一人根据图纸画十字线并在十字线旁边写好规格。另一人另一人根据十字线位置和写好规格放好相应的模具。画好线的人画好后拿充电钻（螺丝刀）和干壁钉开始安装模具，把模具的定位孔对准十字线放下即可，如遇光线昏暗等特殊情况导致看不清十字线的，可用批头（螺丝刀）穿过定位孔，并用头部顶在十字线上，再放下模具即可。4. 模具定位好后通过周边的定位孔用干壁钉建议加层金属垫固定好模

具。另一个摆放模具的人放好后把安装好的模具盖上盖子，并在盖子和模具接头的缝隙间缠上几圈封箱带即可。至此模具安装完成，两人若配合好每小时至少可以安装100只。二、拆除的具体方法

拆除的时间在混凝土初步凝固时，土建放线前完成最好。 1. 人员两名。 2. 工具：羊角榔头一把、凿子一把、大力钳改装的夹子若干付、专用撬杠一套（自己用工地上的废旧材料制作即可）、充电钻（螺丝刀）一把。 3. 到现场后，一人用羊角榔头的直接撬开所有盖子（这也是盖子固定用封箱带而不用螺纹固定的原因，可以很快拆除），另一人用充电钻（螺丝刀）松开所有干壁钉（拆下的干壁钉收好下次可以再用），撬盖子的人撬完后，用夹子夹住模具的两边（看情况也两把同时夹住一边的），把钢丝绳挂在撬杠上可以轻松撬出。 4. 遇到内部有水泥的拆不到螺丝的也没事，不用拆螺丝也可以撬出模具，并对模具没有什么影响。这时，松螺丝的人松完后，回头来检拆出的模具，整理装袋。最好拆除后用点木屑把角落里的（或有可能被混凝土灌到的）预留洞填一下，防止浇注柱子时混凝土灌入。两人配合好每小时可拆除100套以上。

PP管道预留洞模具有很多不同的叫法，比如：管道预留洞套筒、下水管道预留孔模具、下水管道预留洞套管、管道预埋桶、预埋小桶、预留孔模具、排水管道预埋套桶、给排水管道预留洞模具、预埋圆筒、预留洞神器、管道留洞预埋桶（筒）、管道预埋套管、排水预留洞套管，预留洞套管，预留套筒，留洞神器，预留套管，预留洞模具，pp管预埋套管。管道留洞预埋筒（桶）(重复使用)是来自管道安装实践，再经多位建筑工程师的反复研究，精心设计以PP颗粒混合成。专门用于快速预埋楼板管洞预留孔，用平头自攻丝安装在混凝土木模板上，解决了管边渗漏通病及预留孔洞的钻孔等和后期补洞吊洞的繁琐工序，预埋混凝土浇注后底面平整一次到位无后续维护，韧度高操作快、省工省时重复使用。一、管道留洞预埋筒的安装方法

安装模具最好在模板已铺好，钢筋工在扎梁时，平板钢筋未铺时进行。1.

人员两名。2. 工具：卷尺一把、粉笔若干（如模板干燥也可用记号笔，如果模板以刷油或者被雨淋湿，可用粉笔湿水后画，可以画在任何表面。）、干壁钉若干、安装十字批头的充电钻（数量不多可用螺丝刀）、封箱带若干、根据图纸要求选定合适模具若干。3. 到现场后，一人根据图纸画十字线并在十字线旁边写好规格。另一人另一人根据十字线位置和写好规格放好相应的模具。画好线的人画好后拿充电钻（螺丝刀）和干壁钉开始安装模具，把模具的定位孔对准十字线放下即可，如遇光线昏暗等特殊情况导致看不清十字线的，可用批头（螺丝刀）穿过定位孔，并用头部顶在十字线上，再放下模具即可。4. 模具定位好后通过周边的定位孔用干壁钉建议加层金属垫固定好模具。另一个摆放模具的人放好后把安装好的模具盖上盖子，并在盖子和模具接头的缝隙间缠上几圈封箱带即可。至此模具安装完成，两人若配合好每小时至少可以安装100只。二、管道留洞预埋筒的拆除方法

拆除的时间在混凝土初步凝固时，土建放线前完成最好。 1. 人员两名。 2. 工具：羊角榔头一把、凿子一把、大力钳改装的夹子若干付、专用撬杠一套（自己用工地上的废旧材料制作即可）、充电钻（螺丝刀）一把。 3. 到现场后，一人用羊角榔头的直接撬开所有盖子（这也是盖子固定用封箱带而不用螺纹固定的原因，可以很快拆除），另一人用充电钻（螺丝刀）松开所有干壁钉（拆下的干壁钉收好下次可以再用），撬盖子的人撬完后，用夹子夹住模具的两边（看情况也两把同时夹住一边的），把钢丝绳挂在撬杠上可以轻松撬出。 4. 遇到内部有水泥的拆不到螺丝的也没事，不用拆螺丝也可以撬出模具，并对模具没有什么影响。这时，松螺丝的人松完后，回头来检拆出的模具，整理装袋。最好拆除后用点木屑把角落里的（或有可能被混凝土灌到的）预留洞填一下，防止浇注柱子时混凝土灌入。两人配合好每小时可拆除100套以上。