

苏州电缆电缆铺设 施工 安装 玻璃钢桥架安装

产品名称	苏州电缆电缆铺设 施工 安装 玻璃钢桥架安装
公司名称	苏州福天亿节能工程有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:镀锌桥架 型号:YJV3*185 产地:苏州
公司地址	苏州市高新区广达路9号
联系电话	0512-89997021 13222211981

产品详情

苏州电缆电缆铺设、苏州电缆施工、电缆桥架安装、玻璃钢桥架安装

联系电话：13814843503 联系人：姜先生

1、动力电缆铺设:作业人员全员必须接受**施工技术交底**并办理交底签证手续。4. 制定电缆敷设计划（见附表3），根据计划合理的安排日程进度。5. 施工流程机具布置 电缆盘布置、开盘检查 电缆展放 电缆敷设、固定 接头制作及附加安装6.技术、质量、安全要求1) 电缆敷设前参考电缆敷设明细表仔细校对**电缆型号**、规格，是否符合图纸要求。用摇表（500V）测量，电缆**绝缘电阻**大于1兆欧。2) 在放线架处、各转角都需配备一台对讲机，以便随时联络。3) 搬运电缆时，不应使电缆松散及受伤，电缆盘应按电缆盘上箭头所指方向滚动。4) 电缆用人工牵引搬运，搬运人员要站在电缆的同一侧。电缆搬运时一定要听统一号令、统一步伐，速度要均匀，严禁奔跑。5) 垂直运输时电缆的前端要有绳索牵引以防止电缆突然坠落伤人。6) 展放过程中，要用放线架顺直展放，杜绝使电缆产生扭劲，每一处工作人员应严密监视电缆敷设情况，一旦有问题应立即停止牵引，并报告指挥、技术人员，待问题处理后，才继续展放。7) 电缆进入配电室内终端处时，要保证足够的预留长度。8) 电缆敷设完毕，应组织人力进行整理、固定。电缆桥架里的电缆要码放顺直整齐，严禁交叉、混缠、扭曲，拐弯弧度应一致，电缆**弯曲半径**不小于10倍电缆直径。9) 每一根电缆敷设完毕后要有专人在电缆的两头进行挂牌。电缆标牌上要标明电缆规格型号回路编

2、桥架安装

1. 电缆敷设区域必须有足够的照明；电缆敷设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠；桥架验收合格，其内部杂物清理干净；电缆按型号、规格到现场后，电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。2. 编制电缆敷设明细表（见附表3），确定电缆的型号规格、编号、敷设顺序。3. 规划电缆敷设路线图（见附表1），根据路线图结合现场实际情况来安排部署人员到位。在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作，其他地方就由其他非电专业工人员操作，由专业技术人员现场统一指挥。