

# 上街市政管道疏通 福顺清洁服务 市政管道疏通电话

产品名称	上街市政管道疏通 福顺清洁服务 市政管道疏通电话
公司名称	河南福顺清洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区庆丰街46号院2号楼1单元1层1号
联系电话	13027777322

## 产品详情

【福顺清洁】告诉你分节式疏通机的操作技巧：

- 1、如果钢索被堵塞物缠住，可以把它拉回一些，再继续用正常的速度进行疏通。
- 2、遇到堵塞物，将钢索向前再拉出一段距离，使之与管口形成一段弧度，然后用力压住这段钢索，使扭力传导到疏通头，以打通堵塞。
- 3、如果堵塞物被疏通了，必须把钢索向前多疏通几英尺来确认管道内的堵塞已经彻底打通。
- 4、在整个把钢索从管道内收回的过程中，要用水不停冲洗管道，既可以把堵塞物冲走，也能够把钢索冲洗干净。

下水道堵塞一般分为几种：

- 1、慢性堵塞：管道内流体物质经年累月地慢慢的附着在管道壁上使管道逐渐变细，管道自身和其他物质发生化学反应也逐渐变细，慢慢的管道就会堵塞了。
- 2、异物掉入造成的堵塞：这种情况容易理解，就是其他的东西掉进管道，使管道堵住了。
- 3、新安装下水道不小心掉进异物或是安装失误导致堵塞，一般采用管道疏通机直接疏通或是更换管道；
- 4、下水道在使用过程中由于倒水不小心倒入抹布、清洁球、玩具等杂物造成堵塞；
- 5、管道使用年限久了会出现管壁结垢，使得管道内径变细、影响正常下水排放，造成堵塞。

管道疏通施工的步骤：

1.清洗前,首先要了解管道的起源,了解建筑物部件的使用、使用、堵塞、埋设和暴露情况.损坏的设备和管道在清洗前必须更换.在查询设备的同时,要注意材料的理解,在系统中的哪些材料和一些,如有水泥等设备和管道等结构材料,清洗时好与系统分开,避免腐蚀.

2.部分应划分为若干个需要清洗的清洁部分,这项工作必须在清洗前完成.各种建筑物的层数、单位数、排污量和设备体积都不相同.为了便于管道疏通,一般分为几个小的清洗段,主要是根据下水道的体积、地板的高度、清洗的方便性以及分割的可能性来划分.一般来说,一个单位的三层或四层比较好.