

合肥光码 混合碳带 滁州碳带

产品名称	合肥光码 混合碳带 滁州碳带
公司名称	合肥光码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区长江东大街277号闽商国贸中心B座 2610
联系电话	18130036797

产品详情

碳带碳带碳带

碳带怎么安装?

安装碳带及条码纸时，按照打印机内的安装指示图即可。

注意：碳带安装时，混合碳带，要分清碳带的绕向，千万不能装反，否则会损害打印机的组件，安装时须将碳带推到底。

条码纸安装时，要将“条码纸挡片”和“挡纸片”挡好，条码纸要从“压纸/反射片”下穿过，条

安装条码纸和碳带时，注意不要划伤打印头。比如戒指，工具等物品。条码纸和碳带勿粘有泥沙，灰尘杂物等。

当条码纸被卷入打印头下面的滚筒中时，千万不能用刀片来划开条码纸，以免损伤滚筒。只可以用手慢慢反向转动滚筒将条码纸撤出。

安装完条码纸和碳带后，一定要合上铁外盖。

一般说来，要采购到合适的碳带并不是一件特别容易的事，碳带价格，一般来说不同的打印机有不同的打印偏好，加上不同的打印介质，更是会影响打印效果，而现在，碳带的价格可以说是随着国内的加工能力越来越普及，价格越来越低，要采购到又便宜又好用的碳带，的确必须有真正懂行的人来指导，否则不良的打印效果直接影响的就是产品的形象。

此外，少数进口打印机指1定要使用专用的打印碳带，其效果并不一定明显优于一般打印效果，而其碳带价格非常昂贵，这是采购打印机时必须要注意的地方。因为现在，不断降价的通用热转印碳带，碳带厂家，其价格已经低于喷墨打印的墨水价格，而和激光打印机的碳粉一样了。

条码打印机碳带种类主要分为蜡基、蜡树混合基、树脂基水洗布专用树脂碳带等。

蜡基碳带（WAX RIBBON）通常含有高百分比的蜡基原料，这些原料决定了碳带的熔点，熔点影响打印时需要的能级，滁州碳带，一般来讲，由于蜡的熔点远低于树脂，用蜡基碳带打印需要的能级远低于用混合基和树脂基打印。又由于多数蜡比树脂软，打印图形的耐久性不如混合基和树脂基，大多数的蜡基碳带只有一层涂层。

合肥光码(图)-混合碳带-滁州碳带由合肥光码商贸有限公司提供。合肥光码商贸有限公司（www.hfgmbs.com）为客户提供“标签纸,条码打印机”等业务，公司拥有“光码”等品牌。专注于打印机等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：余经理。